USA's primary source for projector lamps

myprojectorlamps

プロジェクター所有者の取扱説明書

Optoma

EH330UST

このプロジェクターの交換用ランプが必要ですか？

www.mplamps.co.jp

メーカーオリジナル取扱説明書。MyProjectorLamps.comの厚意として、修正せずに提供しています。
すべての商標は、それぞれの所有者の所有物です。

mplamps.co.jp
プロジェクターランプ業界最大級のオンラインショップ

プロジェクターランプの交換時ですか？

お使いのOptoma EH330USTの交換用ランプは、現在入手可能です。



Optoma EH330USTプロジェクターランプ

モジュール付きのオリジナルランプ（取付準備完了）
180日間保証


21,930円から

コードをスキャンするかアクセスする

www.mplamps.co.jp/projector-lamps/Optoma/EH330UST.html

表示価格は、このページが作成された時の価格です。現在の価格はサイトをご確認ください。

DLP® プロジェクター



ユーザーマニュアル

目次

安全 4

安全に関するご注意 4
3D 安全情報 5
著作権 6
免責条項 6
商標認識 6
FCC 7
EU諸国への適合宣言 7
WEEE 7

はじめに 8

パッケージの概要 8
標準アクセサリ 8
オプションのアクセサリ 8
製品の各部名称 9
接続 10
キーパッド 11
リモコン 12

設定と設置 13

プロジェクターを設置する 13
ソースをプロジェクターに接続する 15
投射画像の調整 16
リモコンの準備 17

プロジェクターを使用する 19

プロジェクターの電源を入れる/切る 19
入力ソースを選択する 20
メニューナビゲーションと機能 21
OSD メニューツリー 21
表示画像設定メニュー 31
ディスプレーの 3D メニュー 33
アスペクト比メニューの表示 33
表示エッジマスクメニュー 37
表示ズームメニュー 37
表示画像シフトメニュー 37
表示ジオメトリ補正メニュー 38
オーディオミュートメニュー 38
オーディオボリュームメニュー 38
オーディオ出力 (スタンバイ) メニュー 38
投影設定メニュー 39
画面タイプ設定メニュー 39
ランプ設定メニュー 39

フィルタ設定メニュー 39
電源設定メニュー 39
セキュリティ設定メニュー 40
HDMI Link 設定メニューの設定 41
テストパターンメニューの設定 41
リモート設定メニュー 41
プロジェクター ID 設定メニュー 41
オプション設定メニュー 41
すべてリセット設定メニュー 42
ネットワーク LAN メニュー 43
ネットワークコントロールメニュー 44
設定のネットワーク : コントロール設定メニュー 45
情報メニュー 50
USBリーダー 51
USBディスプレイ 55
ネットワーク ディスプレイ 56

保守管理 59

ランプの交換 59
ダストフィルタの取り付けと洗浄 61

追加情報 62


対応解像度 62
イメージサイズと投射距離 64
プロジェクターの寸法と天井取り付け 66
IR リモートコード 67
トラブルシューティング 69
警告インジケータ 70
仕様 73
Optoma 社グローバルオフィス 74

安全

	正三角形内部の矢印の付いた稲妻は、製品の筐体内部に感電の恐れのある、絶縁されていない [危険な電圧] が相当な規模 で存在していることをユーザーに警告するものです。
	正三角形内部の感嘆符は、機器に付属するマニュアルに、重要な操作およびメンテナンス(修理点検法など)に関する指示があることをユーザーに警告するものです。

この取扱説明書で推奨されたすべての警告、安全上のご注意およびメンテナンスの指示に従ってください。

安全に関するご注意



- ビームを眼に当てないでください (RG2)。
  あらゆる明るい光と同様に、ビームを直接眼に当てないでください (RG2 IEC 62471-5:2015)。
- 通気孔を塞がないでください。プロジェクタを過熱から守り、正常な動作を保つため、通気孔を塞がないような場所に設置してください。飲み物等が置かれたコーヒーテーブルや、ソファ、ベッドにプロジェクタを置かないでください。また、本棚、戸棚など風通しの悪い狭い場所に置かないでください。
- 火事や感電のリスクがありますので、プロジェクタを雨や湿気にさらさないでください。ラジエータ、ヒーター、ストーブまたは熱を発生するその他の機器(アンプを含む)など、熱源のそばに設置しないでください。
- プロジェクタ内部に、異物や液体が入らないよう、ご注意ください。危険な電圧部分に触れて、部品がショートしたり、火災、感電を引き起こす原因になります。
- 以下のような環境下では使用しないでください。
  - 極端に気温の高い、低い、あるいは湿気の多い場所。
    (i) 室温が 5°C～40°C の範囲に保たれていることを確認します
    (ii) 相対湿度は10%～85%の範囲です
  - 大量のほこりや汚れにさらされる場所。
  - 強い磁場が集まる装置の傍に置く。
  - 直射日光の当たる場所。
- 可燃性ガスや爆発性ガスが空気中に含まれる可能性がある場所でプロジェクターを使用しないでください。プロジェクターの使用中、中のランプが高温になり、ガスが発火し、火災が発生することがあります。
- 物理的に破損している、または乱用された痕跡のある装置は使用しないでください。物理的なダメージや酷使とは以下の通りです (ただしこれらに限定されません):
  - 装置を落とした。
  - 電源装置のコードまたはプラグが壊れている。
  - プロジェクタに液体をこぼした。
  - プロジェクタを、雨や湿気にさらしてしまった。
  - プロジェクタ内部に何らかの異物を落とした。または、内部で何かが緩んでいる音がする。
- 不安定な場所にプロジェクターを置かないでください。プロジェクターが落下して壊れたり、人身事故を起こす可能性があります。
- プロジェクターの使用中、プロジェクターのレンズから発せられる光を遮断しないでください。光が物体を暖め、溶解、火傷、火災などを引き起こす恐れがあります。
- プロジェクタのカバーを外したり、本体を分解したりしないでください。感電の原因になります。

- お客様自身でこのプロジェクタを修理しないでください。カバーを開けたり取り外したりすると、危険な電圧やその他の危険にさらされます。本機を修理に出す前に、Optoma にお電話ください。
- 安全に関係するマーキングについては、プロジェクタの筐体をご覧ください。
- 本機の修理は、適切なサービススタッフだけに依頼してください。
- メーカー指定の付属品/アクセサリーのみをご使用ください。
- プロジェクターの使用中、プロジェクターのレンズを直視しないでください。強力な光線により、視力障害を引き起こす恐れがあります。
- ランプを交換する際は、ユニットの熱が冷めるまでお待ちください。*59-60*ページに記載されている指示に従ってください。
- 本プロジェクタは、ランプの寿命を自動的に検知します。警告メッセージが表示されたら、必ずランプを交換してください。
- ランプモジュールを交換した場合は、オンスクリーンディスプレイの [セットアップ > ランプ設定] から [ランプリセット] 機能をリセットします。
- プロジェクタの電源を切るときは、冷却サイクルが完了したことを確認してから、電源コードを抜いてください。プロジェクタは、少なくとも90秒間、放熱させてください。
- ランプの寿命が近づくと、[ランプ寿命が過ぎています。] というメッセージが画面上に表示されます。できるだけ速やかに、最寄りの販売店またはサービスセンターに連絡して、ランプを交換してください。
- 本体のスイッチをオフにして、電源プラグをコンセントから抜いてから、本機をクリーニングしてください。
- ディスプレーの筐体を洗浄する際は、中性洗剤と柔らかい乾いた布をご使用ください。本体を研磨剤、ワックス、溶剤で洗浄しないでください。
- 本機を長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

注記: *ランプが寿命に達すると、ランプモジュールを交換するまでプロジェクターの電源は入りません。「ランプの交換」(59-60 ページ) に記載の手順に従ってランプを交換してください。*

- *振動や衝撃を受けるような場所にプロジェクターを設置しないでください。*
- *レンズを素手で触らないでください。*
- *保管前にリモコンから電池を取り外してください。長期間、電池がリモコンに入っていると、液漏れが発生する恐れがあります。*
- *石油または煙草からの煙が存在する可能性がある場所でプロジェクターを使用または保管しないでください。プロジェクターの性能が低下する可能性があります。*
- *プロジェクターは正しい向きで設置してください。標準的な設置方法でなければ、プロジェクターの性能が低下する可能性があります。*
- *電源ストリップ、および/または、サージプロテクタを使用してください。停電または電圧低下により装置が破損する恐れがあります。*

3D 安全情報

推奨されるすべての警告と安全上の注意に従った上で、ご自身またはお子様が 3D 機能をご利用ください。

警告

幼児及び10代の方は3D鑑賞に関連する健康問題により影響を受けやすくなっています。よって、これらの画像を見る際は十分にご注意ください。

光感受性発作の警告及びその他健康面におけるリスク

- プロジェクタの画像やビデオゲームに含まれる点滅画面やライトに曝されると、一部視聴者はてんかん症状や発作を起こす恐れがあります。そのような症状が発生した場合又はてんかんや発作の家族歴がある場合、3D機能をご使用いただく前に、医療専門家にご相談ください。
- てんかんや発作の個人歴又は家族歴がない方でも、光感受性てんかん発作を引き起こす診断未確定症状が現れる場合があります。
- 妊婦、高齢者、重症患者、不眠症患者やアルコール依存症の方は、当装置の3D機能のご使用はお控えください。

- 以下の症状を経験されたことがある方は、ただちに3D画像の鑑賞を中止し、医療専門家にお問い合わせください: (1) 視覚の変化、(2) 軽い頭痛、(3) 眩暈、(4)眼や筋肉の引き攣りといった無意識の動作、(5)混乱状態、(6)吐き気、(7) 意識喪失、(8)痙攣、(9)急激な腹痛、及び (又は) (10) 見当識障害。幼児及び10代の方は大人よりこれらの症状が出やすいとされています。ご両親はお子様を監督され、これらの症状が出ていないかお尋ねください。
- 3D投射の鑑賞はまた、吐き気、知覚後遺症、見当識障害、眼精疲労、姿勢の安定性減少をもたらす恐れがあります。ユーザーはこれらの影響の可能性を削減するために、頻繁に休憩を取ることが推奨されます。目に疲労や乾き、又は上記のどれか症状が出現した場合、ただちに当機器のご使用を中止いただき、症状が落ち着いてから最低30分はご使用をお控えください。
- 長時間、かなり画面の近くに座って 3D 投射を鑑賞すると、視力にダメージを与える恐れがあります。理想的な鑑賞距離は、画面高さの最低3倍の距離となっています。また視聴者の目の位置が画面の高さにあることが推奨されます。
- 3D眼鏡をかけながらの長時間にわたる3D投射の鑑賞は、頭痛や疲労を引き起こす恐れがあります。頭痛、疲労や眩暈を感じた場合、3D投射の鑑賞を中止し、休憩してください。
- 3D投射の鑑賞以外の目的での3D眼鏡のご使用はお止めください。
- その他目的 (通常の眼鏡、サングラス、保護ゴーグルなど) のための3D眼鏡の着用は、肉体的傷害を引き起こしたり、資力の低下をもたらす恐れがあります。
- 3D投射の鑑賞は、一部視聴者において見当識障害を引き起こす恐れがあります。よって、広い階段の吹き抜け、ケーブル、バルコニーやその他転んだり、衝突したり、倒れたり、壊れたり、落ちたりする可能性がある場所の傍に3Dプロジェクタを設置しないでください。

著作権

この出版物は、すべての写真、イラスト、ソフトウェアを含め、著作権に関する国際法の下で保護され、無断複写・転載が禁じられます。このマニュアルもこの中に含まれるいかなる素材も作者の書面による同意なしで複製することはできません。

© 著作権 2018

免責条項

本書の情報は予告なしで変更されることがあります。製造者は本書の内容についていかなる表明も保証もせず、特に、商品性または特定目的の適合性について、いかなる暗黙的保証も否定します。製造者は本出版物を改訂し、その内容を折に触れて変更する権利を留保します。ここで、かかる改訂または変更を通知する義務は製造者にないものとします。

商標認識

Kensington は ACCO Brand Corporation の米国登録商標であり、世界中の他国で登録され、あるいは登録申請中になっています。

HDMI、HDMIのロゴ、およびHigh-Definition USB Reader Interfaceは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing LLC の商標もしくは登録商標です。

DLP®、DLPリンクおよび DLP ロゴは、Texas Instruments の登録商標です。BrilliantColor™ は、Texas Instruments の商標です。

本書に記載されているその他すべての製品名はそれぞれの所有者の財産であり、認知されています。

MHL (Mobile High-Definition Link) および MHL ロゴは、MHL Licensing, LLC の商標または登録商標です。

FCC

本装置は、FCC基準パート15に準ずるClass Bのデジタル電子機器の制限事項に準拠しています。これらの制限は、居住地において有害な干渉からの適切な保護を提供するために設定されております。本装置は高周波エネルギーを生成し使用しています。また、高周波エネルギーを放射する可能性があるため、指示に従って正しく設置しなかった場合は、無線通信に障害を及ぼす可能性があります。

しかし、干渉が個々の設置において発生しないと保証することはできません。本装置の電源を切ったり入れたりすることにより、本装置がラジオやテレビ受信に有害な干渉をもたらしていることが確認できる場合は、下記の手順で改善を試みてください:

- 受信アンテナの再設定又は移動。
- 本装置と受信機の距離を離す。
- 受信機の接続とは異なる回路のコンセントを本装置へ接続。
- 販売代理店又は資格のある無線/テレビ技術者へのお問い合わせ。

注意: シールドケーブル

その他コンピューターデバイスへの全ての接続は、FCC規則を遵守するために、シールドケーブルを必ず使用して行ってください。

注意事項

本装置に対しメーカーが明確に認定していない変更や修正を加えると、連邦通信委員会で許可されているユーザー権限が無効になることがあります。

運転状況

本装置は、FCCパート15に準拠しています。運転は、以下の2つの状況を前提とします:

1. 本装置は、有害な干渉を引き起こしてはならない。
2. 本装置は、不要な作動を引き起こす恐れのある干渉を含む干渉受信を許容する。

注意: カナダにお住まいのユーザーへ

当Class Bデジタル機器は、カナダICES-003に準拠しています。

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

EU諸国への適合宣言

- EMC 指令2014/30/EU (修正案を含む)
- 低電圧指令2014/35/EU
- RED 2014/53/EU (製品に RF 機能がある場合)
- RoHS指令2011/65/EU (製品に RF 機能がある場合)

WEEE



廃棄物についての指示

当機器を処分する際、電子装置はゴミ箱に捨てないでください。汚染を最小限に抑え、最大限グローバルな環境を保護するために、リサイクルください。

必ずアース接続を行ってください

アース接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行って

ください。又、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグを切り離して から行ってください。


はじめに

パッケージの概要

慎重に箱から取り出し、下の [標準付属品] に記載されている品目が揃っていることを確認します。オプションの付属品については、モデル、仕様、購入地域によっては入っていない場合があります。購入場所で確認してください。地域によっては付属品が異なる場合があります。

保証書は一部の地域でのみ同封されます。詳細については、販売店にお問い合わせください。


標準アクセサリ




プロジェクタ



リモコン



単 4 電池 (2 個)



電源ケーブル


☑ CD ユーザーマニュアル
☑ 保証書
☑ 基本ユーザーマニュアル

文書

注記 :

- *リモコンは電池と共に出荷されます。*
- **(1) 欧州のユーザーマニュアルについては、www.optomaeurope.com にアクセスしてください。*
- **(2) 欧州の保証情報については、www.optomaeurope.com にアクセスしてください。*
- **(3) 実際のリモコンは、地域により変わることがあります。*

オプションのアクセサリ




VGA ケーブル

注記: *オプションのアクセサリは、モデル、仕様、地域によって異なります。*

はじめに

製品の各部名称




注記: *プロジェクタの吸気口または排気口を塞がないでください。*
(*) オプションのアクセサリは、モデル、仕様、地域によって異なります。

番号	アイテム
1.	ランプカバー
2.	IRレシーバー設定
3.	キーパッド
4.	チルト調整フット
5.	換気 (排気口)
6.	セキュリティ バー

番号	アイテム
7.	Kensington™ ロック ポート
8.	電源ソケット
9.	入/出力
10.	換気 (吸気口)
11.	レンズ
12.	IRカメラ (インタラクティブ ライトペン機能バージョンの場合のみ)

はじめに

接続




番号	アイテム	番号	アイテム
1.	HDMI 1 コネクタ	8.	オーディオ入力コネクタ
2.	WiFi 用 USB 端子* (ドングル)	9.	オーディオ出力コネクタ
3.	HDMI 2/MHL コネクタ	10.	RS-232C コネクタ
4.	ビデオコネクタ	11.	Kensington™ ロック ポート
5.	VGA 入力/YPbPr コネクタ	12.	USBリーダー/ディスプレイ/FWアップグレード/マウス/電源端子 *
6.	VGA 出力 コネクター	13.	電源ソケット
7.	RJ-45 コネクタ		

注記:

- ** MHL ソースが検出されない場合に限り、5V/1A の電源出力をサポートします。MHL ソースが検出されると、5V/1A の電源出力は自動的に無効になります。*
- ** 次のように WiFi (ドングル) と USBリーダー/ディスプレイ/FWアップグレード/マウス/電源コネクタに USBコネクタを使用します:*
  - *– ネットワーク ディスプレイ: (a) WiFi USB ドングルを差し込みます。(b) ご利用のスマートフォンで HDcastPro APP を使用します。*
  - *– iOS および Android デバイス用の USB ディスプレイ。*
  - *– USBリーダー:USBディスクから画像や文書を直接表示します。*

はじめに


キーパッド



番号	アイテム	番号	アイテム
1.	オン / スタンバイ LED	7.	入力する
2.	ランプ インジケータ LED	8.	4 方向選択キー
3.	温度インジケータ LED	9.	キーストン補正
4.	情報	10.	メニュー
5.	入力源	11.	再同期
6.	IR レシーバー設定	12.	電源

はじめに

リモコン



番号	アイテム	番号	アイテム
1.	電源 オン/オフ	15.	ブライトネスモード
2.	フリーズ	16.	マウスオン/オフ
3.	空白画面を表示/オーディオ消音	17.	ミュート
4.	マウスの左クリック	18.	マウスの右クリック
5.	入力する	19.	4 方向選択キー
6.	Laser	20.	Page +
7.	Page -	21.	音量 +/-
8.	キーストーン +/-	22.	3D メニューオン/オフ
9.	メニュー	23.	VGA
10.	アスペクト比	24.	ビデオ
11.	HDMI	25.	ユーザー 3
12.	ユーザー 2	26.	テンキー (0-9)
13.	ユーザー 1	27.	再同期
14.	ソース		


注記: *キーによっては、これらの特長をサポートしていないモデルの機能がない場合があります。*

設定と設置

プロジェクターを設置する

このプロジェクターは設計上、4 つの設置方法のいずれかを選んで設置できます。

部屋の設計や個人の好みに合わせて設置方法を決めてください。スクリーンの大きさと位置、コンセントの場所、プロジェクターとその他の機材の位置と間の距離を考慮します。



プロジェクターは平らな場所に置き、スクリーンに対して 90 度/垂直にします。

- 特定のスクリーンサイズに対してプロジェクターの位置を決定する方法については、*64-65* ページの距離表を参照してください。
- 特定の距離に対してスクリーンサイズを決定する方法については、*64-65*ページの距離表を参照してください。

注記: *プロジェクターとスクリーンの間の距離が離れると、投射される画像がそれだけ大きくなり、垂直オフセットも比例して大きくなります。*

重要!


机上または天井取り付け以外の向きでプロジェクターを操作しないでください。プロジェクターは水平にし、前後または左右に傾けないようにしてください。それ以外の向きは保証を無効にします。また、プロジェクターランプまたはプロジェクター自体の寿命を短くする恐れがあります。非標準設置に関するアドバイスについては、Optoma にお問合せください。

設定と設置


プロジェクタの取り付けに関する注意

- プロジェクタを水平に置きます。

  プロジェクタの傾斜角は15度を超えてはいけません。プロジェクタをデスクトップや天吊り以外の方法で設置しないでください。そうしないと、ランプの寿命が著しく低下し、その他の**予期しない損害**が発生する可能性があります。




- 排気口の周囲に少なくとも 20 cm のスペースを確保してください。



- 吸気口が排気口からの熱い空気を取り込まないようにしてください。
- 密閉された空間でプロジェクタを操作する場合は、プロジェクタが動作している間は、筐体内の周囲温度が動作温度を超えないようにし、吸気口と排気口に障害物がないようにしてください。
- エンクロージャの温度が許容動作温度範囲であっても、デバイスがシャットダウンする可能性があるので、プロジェクタが排気を取り込まないよう、すべてのエンクロージャは認定熱評価に合格する必要があります。

設定と設置

ソースをプロジェクターに接続する



番号	アイテム	番号	アイテム
1.	HDMI ケーブル/アダプタへの Lightning ケーブル	10.	RJ-45 ケーブル
2.	HDMI ケーブル	11.	RS-232C ケーブル
3.	HDMI/MHL ケーブル	12.	VGA 入力ケーブル
4.	ビデオケーブル	13.	USB ケーブル (マウスコントロール)
5.	RCA コンポーネントケーブル	14.	電源コード
6.	VGA 出力ケーブル	15.	HDMI ケーブル/アダプタへの USB ケーブル
7.	オーディオ入力ケーブル	16.	USB 電源 (5V/1A)
8.	オーディオ出力ケーブル	17.	HDMI ドングル
9.	オーディオ入力ケーブル	18.	WiFi ドングル


設定と設置

投射画像の調整

画像の高さ


本プロジェクタには、投射映像の高さを調整するためのチルト調整フットがあります。

1. プロジェクタの底面の、変更したい調整フットを探します。
2. 調整可能な脚を時計方向/反時計方向に回してプロジェクターを上げ下げします。



ズームとフォーカス

- ズームは固定されており、手動で調整することはできません。
- フォーカスを調整するには、画像が鮮明になり、文字が読めるようになるまでフォーカスリングを時計方向または反時計方向に回します。



注記: *プロジェクタは以下の距離でピントを合わせます:*

- *XGA: 0.472m ～ 0.675 m*
- *WXGA: 0.485 m ～ 0.656 m*
- *1080P: 0.446 m ～ 0.558 m*


設定と設置

リモコンの準備

電池の取り付け/交換

リモコンには単 4 電池 2 本が付属しています。

1. リモコンの背面にある電池カバーを外します。
2. 図のように単 4 電池をバッテリーコンパートメントに挿入します。
3. リモコンのカバーを戻します。



注記: *交換には同じ電池か同種の電池のみをご利用ください。*

注意事項

電池の使い方が正しくないと、化学物質の漏れや爆発が起こる恐れがあります。必ず以下の指示に従ってください。


- 異なる種類の電池を混在させない。電池の種類によって特性が異なります。
- 古い電池と新しい電池を混在させない。古い電池と新しい電池を混在させると、新しい電池の寿命が短くなったり、古い電池から化学物質漏れが起こる恐れがあります。
- 使い切った電池はすぐに外してください。電池から漏れた化学物質が肌に触れると発疹が出ることがあります。化学物質漏れを発見した場合は、布で拭きとってください。
- 本製品に付属の電池は、保管状態により予想寿命が短いことがあります。
- 長時間リモコンを使用しない場合は、電池を取り外してください。
- 電池を廃棄する際は、必ず関連する地域や国の法律に従ってください。

有効範囲

赤外線 (IR) リモコンセンサーはプロジェクターの上面と前面にあります。リモコンは、プロジェクタの上部 IR リモコンセンサーとの間で ± 15 °の角度に、プロジェクタの前面 IR リモコンセンサーとの間で ± 45 °の角度に保ち、正しく機能するようにしてください。リモコンとセンサーの間の距離は 7 メートル (23 フィート) 以内にする必要があります。


- リモコンとプロジェクターの IR センサーの間に赤外線ビームを遮断するような障害物がないことを確認します。
- リモコンの IR 伝送装置に太陽や蛍光灯の光を直接当てないでください。
- リモコンは蛍光灯から 2 メートル以上離さないと誤作動が起こることがあります。
- リモコンがインバータータイプの蛍光灯に近いと、動作しないことがあります。
- リモコンとプロジェクターの距離が近いと、リモコンが動作しないことがあります。
- スクリーンに向けるときは、リモコンからスクリーンまでの有効距離が 5 メートル以内であれば、IR ビームが反射してプロジェクターに届きます。ただし、有効範囲はスクリーンによって変わることがあります。

設定と設置



プロジェクターを使用する

プロジェクターの電源を入れる/切る




パワーオン

1. 電源コードとシグナル/ソースケーブルをしっかりと接続します。接続が済むと、オン/スタンバイ LED が赤く点灯します。
2. プロジェクターのキーパッドまたはリモコンの [⏻] を押し、プロジェクターの電源を入れます。
3. 起動画面が約 10 秒後に表示され、オン/スタンバイ LED が青色に点滅します。

注記: *初めてプロジェクターの電源を入れると、使用言語、投射方向、その他の設定を選択するように求められます。*

電源オフ

1. プロジェクターのキーパッドまたはリモコンの [⏻] を押し、プロジェクターの電源を切ります。
2. 次のメッセージが表示されます。




3. [⏻] ボタンを再び押して確認します。ボタンを押さない場合、10 秒後にメッセージが消えます。2 回目に [⏻] ボタンを押すと、プロジェクターはシャットダウンします。
4. 冷却ファンは約10秒間作動し続けて冷却を行うと、オン/スタンバイLEDが青色に点滅します。オン/スタンバイ LED が赤色に点灯すると、プロジェクターはスタンバイモードに入っています。プロジェクターの電源を再び入れる場合、冷却サイクルを終了し、スタンバイモードに入るまで待つ必要があります。プロジェクターがスタンバイモードに入ったら、[⏻] ボタンを押すだけでプロジェクターの電源が再び入ります。
5. 電源コードをコンセントとプロジェクターから抜きます。

注記: *電源を切った直後にプロジェクターの電源を入れる行為は推奨されません。*

プロジェクターを使用する

入力ソースを選択する

スクリーンに表示する接続ソース (コンピューター、ノート パソコン、ビデオ プレーヤーなど) の電源を入れます。プロジェクターは、ソースを自動的に検出します。複数のソースが接続されている場合、プロジェクターのキーパッドまたはリモコンのソースボタンを押し、入力を選択します。




プロジェクターを使用する

メニューナビゲーションと機能

本プロジェクタでは、多言語対応オンスクリーン メニューを使って、画像調整やさまざまな設定の変更を行うことができます。プロジェクタは、ソースを自動的に検出します。

1. OSD メニューを開くには、リモコンまたはプロジェクターのキーパッドの [☰] ボタンを押します。
2. OSD が表示されたら、▲▼ キーを使ってメインメニューの任意の項目を選択します。特定のページを選択し、[↵] または [▶] キーを押してサブメニューへ進みます。
3. ◀▶ キーを使ってサブメニューで希望のアイテムを選択し、[↵] または [▶] キーを押して詳細設定を表示します。◀▶ キーによって設定を調整します。
4. サブ メニューから次に調整したい項目を選択し、上記手順と同様に設定を調整します。
5. [↵] または [▶] を押すと設定が確定し、スクリーンはメインメニューに戻ります。
6. 終了するには、もう一度 [◀] または [☰] を押します。オンスクリーンメニューが終了し、プロジェクタは自動的に新しい設定を保存します。



プロジェクターを使用する

OSD メニューツリー

メイン メニュー	サブ メニュー	サブメニュー 2	サブメニュー 3	サブメニュー 4	値
ディスプレー	映像設定	ディスプレーモード [データ]			プレゼンテーション
					ブライト
					シネマ
					ゲーム
					sRGB
					DICOM SIM.
					ユーザー
					3D
		壁紙色 [データ]			オフ [デフォルト]
					黒板
					ライトイエロー
					ライトグリーン
					ライトブルー
					ピンク
					グレー
		輝度			-50 ～ 50
		コントラスト			-50 ～ 50
		シャープネス			1 ～ 15
		色			-50 ～ 50
		色あい			-50 ～ 50
		ガンマ	フィルム		
			ビデオ		
			グラフィック		
			標準(2.2)		
			1.8		
			2.0		
			2.4		
		色設定	BrilliantColor™		1 ～ 10
			色温度 [データモデル]		ウォーム
					ミディアム
					クール
			カラーマッチング	色	R [デフォルト]
					G
					B
					C
					Y
					M
					W
				彩度	-50 ～ 50 [デフォルト: 0]
				色あい	-50 ～ 50 [デフォルト: 0]
				ゲイン	-50 ～ 50 [デフォルト: 0]

メイン メニュー	サブ メニュー	サブメニュー 2	サブメニュー 3	サブメニュー 4	値
ディスプレー	映像設定	色設定	カラーマッチング	リセット	キャンセル [デフォルト]
					はい
				戻る	
			RGBゲイン/バイアス	赤ゲイン	-50 ～ 50
				緑ゲイン	-50 ～ 50
				青ゲイン	-50 ～ 50
				赤バイアス	-50 ～ 50
				緑バイアス	-50 ～ 50
				青バイアス	-50 ～ 50
				リセット	キャンセル [デフォルト]
					はい
				戻る	
			カラースペース [非 HDMI 入力]		自動 [デフォルト]
					RGB
					YUV
			カラースペース [HDMI 入力]		自動 [デフォルト]
					RGB (0-255)
					RGB (16-235)
					YUV
			ホワイトレベル		0 ～ 31 (信号に依存)
			ブラックレベル		-5 ～ 5 (信号に依存)
			IRE		0
					7.5
		信号	自動		オフ
					オン[デフォルト]
			周波数		-10 ～ 10 (信号に依存) [デフォルト: 0]
			位相		0 ～ 63 [デフォルト: 0]
			水平位置		-5 ～ 5 [デフォルト: 0]
			垂直位置		-5 ～ 5 [デフォルト: 0]
			戻る		
		ブライトネスモード [ランプ土台 - データ]			ブライト [デフォルト]
					エコ
					ダイナミック
					エコプラス
		リセット			

プロジェクターを使用する

メイン メニュー	サブ メニュー	サブメニュー 2	サブメニュー 3	サブメニュー 4	値
ディスプレー	3D 設定	3Dモード			オフ
					DLPリンク [デフォルト]
					赤外線
		3D->2D			3D 設定 [デフォルト]
					L
					R
		3D映像フォーマット			自動 [デフォルト]
					サイド バイ サイド
					トップ アンド ボトム
					フレームシーケンシャル
		3D同期反転			オン
					オフ[デフォルト]
	アスペクト比				4:3
					16:9
					16:10 [WXGA WUXGA モデル]
					LBX[SVGA XGA モデルを除く]
					ネイティブ
					自動
	エッジマスク				0 ～ 10 [デフォルト: 0]
	ズーム				-5～25 [デフォルト: 0]
	イメージシフト	映像水平位置: 0; 映像垂直位置: -100			[デフォルト: 0]
		映像水平位置: -100; 映像垂直位置: 0			
		映像水平位置: 100; 映像垂直位置: 0			
		映像水平位置: 0; 映像垂直位置: 100			
		映像水平位置: -100; 映像垂直位置: 0			
		映像水平位置: 0; 映像垂直位置: -100			
		映像水平位置: 100; 映像垂直位置: 0			
		映像水平位置: 0; 映像垂直位置: 100			
	ジオメトリ補正	4コーナー調整			
		水平キーストン			-4 ～ 4 [デフォルト: 0]
		垂直キーストン			-7 ～7 (XGA/WXGA の場合) [デフォルト: 0] -5 ～ 5 (1080p の場合) [デフォルト: 0]
		自動キーストン			オフ [デフォルト]
					オン
		リセット			
オーディオ	ミュート				オフ [デフォルト]
					オン
	音量				0～10 [デフォルト: 5]
	オーディオ出力 (スタンバイ)				オフ [デフォルト]
					オン

プロジェクターを使用する

メイン メニュー	サブ メニュー	サブメニュー 2	サブメニュー 3	サブメニュー 4	値
セットアップ	設置モード				フロント 
					リア 
					天井 - 上部  [デフォルト]
					リア - 上部 
	スクリーンタイプ	[WXGA WUXGA モデル]			16:9
					16:10 [デフォルト]
	ランプ設定	ランプ警告			オフ
					オン [デフォルト]
		ランプリセット			キャンセル [デフォルト]
					はい
	フィルター設定	エアフィルター取付			はい
					いいえ [デフォルト]
		エアフィルター使用時間			(読み取り専用)
		エアフィルター寿命			オフ
					300時間
					500時間 [デフォルト]
					800時間
					1000時間
		エアフィルター使用時間リセット			キャンセル[デフォルト]
					はい
	電源設定	電源検知オートパワーオン			オフ[デフォルト]
					オン
		信号検知オートパワーオン			オフ[デフォルト]
					オン
		自動パワーオフタイマー(分)			0 ～ 180 (5 分の増分) [デフォルト: 20]
		スリープタイマー	スリープタイマー (分)		0 ～ 990 (30 分の増分) [デフォルト: 0]
			常にON		はい
					いいえ[デフォルト]
		クイックレジューム			オフ[デフォルト]
					オン
		電源モード (スタンバイ)			アクティブ
					エコ[デフォルト]
		USBパワー (スタンバイ)			オフ[デフォルト]
					オン
	セキュリティ	セキュリティ			
		セキュリティタイマー	月		
			日		
			時		
		パスワード変更			

メイン メニュー	サブ メニュー	サブメニュー 2	サブメニュー 3	サブメニュー 4	値
セットアップ	HDMIリンク設定	HDMIリンク			オフ
					オン
	テストパターン				緑のグリッド
					マゼンタのグリッド
					白のグリッド
					白
					オフ
	リモコン設定 [リモコンによる]	リモコン受光設定			オン
					オフ
		ユーザー1			HDMI 2
					テストパターン
					LAN
					輝度
					コントラスト
					スリープタイマー
					カラーマッチング
					色温度
					ガンマ
					設置モード
					ランプ設定
					ズーム
					フリーズ
					MHL
		ユーザー2			HDMI 2
					テストパターン
					LAN
					輝度
					コントラスト
					スリープタイマー
					カラーマッチング
					色温度
					ガンマ
					設置モード
					ランプ設定
					ズーム
					フリーズ
					MHL

プロジェクターを使用する

メイン メニュー	サブ メニュー	サブメニュー 2	サブメニュー 3	サブメニュー 4	値
セットアップ	リモコン設定 [リモコンによる]	ユーザー3			HDMI 2
					テストパターン
					LAN
					輝度
					コントラスト
					スリープタイマー
					カラーマッチング
					色温度
					ガンマ
					設置モード
					ランプ設定
					ズーム
					フリーズ
					MHL
	プロジェクター ID				00 ～ 99
	オプション	言語			English [デフォルト]
					Deutsch
					Français
					Italiano
					Español
					Português
					Polski
					Nederlands
					Svenska
					Norsk
					Dansk
					Suomi
					ελληνικά
					繁體中文
					簡体中文
					日本語
					한국어
					Русский
					Magyar
					Čeština
					عـربي
					ไทย
					Türkçe
					فارسـی
					Tiếng Việt
					Bahasa Indonesia
					Română
					Slovenčina
		クローズドキャプション			CC1
					CC2
					オフ[デフォルト]

メイン メニュー	サブ メニュー	サブメニュー 2	サブメニュー 3	サブメニュー 4	値
セットアップ	オプション	メニュー設定	メニュー位置		左上
					右上
					中央 [デフォルト]
					左下
					右下
			メニュータイマー		オフ
					5 秒
					10 秒 [デフォルト]
		オートソース			オフ [デフォルト]
					オン
		入力ソース			HDMI 1
					HDMI 2/MHL
					VGA
					ビデオ
					ネットワーク ディスプレイ
					USBディスプレイ
					USBリーダー
		入力名	HDMI 1		デフォルト [デフォルト]
					カスタム
			HDMI 2/MHL		デフォルト [デフォルト]
					カスタム
			VGA		デフォルト [デフォルト]
					カスタム
			ビデオ		デフォルト [デフォルト]
					カスタム
			ネットワーク ディスプレイ		デフォルト [デフォルト]
					カスタム
			USBディスプレイ		デフォルト [デフォルト]
					カスタム
			USBリーダー		デフォルト [デフォルト]
					カスタム
		高地モード			オフ [デフォルト]
					オン
		ディスプレイモード ロック			オフ [デフォルト]
					オン
		キーパッドロック			オフ [デフォルト]
					オン
		信号表示			オフ [デフォルト]
					オン
		背景色			なし [デフォルト]
					青
					赤

プロジェクターを使用する

メイン メニュー	サブ メニュー	サブメニュー 2	サブメニュー 3	サブメニュー 4	値
セットアップ	オプション	背景色			緑
					グレー
					ロゴ
	リセット	OSDをリセット			キャンセル [デフォルト]
					はい
		初期状態にリセット			キャンセル [デフォルト]
					はい
ネットワーク	LAN	ネットワーク情報			(読み取り専用)
		MACアドレス			(読み取り専用)
		DHCP			オフ[デフォルト]
					オン
		IPアドレス			192.168.0.100 [デフォルト]
		サブネットマスク			255.255.255.0 [デフォルト]
		ゲートウェイ			192.168.0.254 [デフォルト]
		DNS			192.168.0.51 [デフォルト]
		リセット			
	コントロール	クレストロン			オフ
					オン [デフォルト] **注記:** *ポート 41794*
		Extron			オフ
					オン [デフォルト] **注記:** *ポート 2023*
		PJ Link			オフ
					オン [デフォルト] **注記:** *ポート 4352*
		AMX Device Discovery			オフ
					オン [デフォルト] **注記:** *ポート 9131*
		Telnet			オフ
					オン [デフォルト] **注記:** *ポート 23*
		HTTP			オフ
					オン [デフォルト] **注記:** *ポート 80*

プロジェクターを使用する

メイン メニュー	サブ メニュー	サブメニュー 2	サブメニュー 3	サブメニュー 4	値
情報	制御				
	シリアル番号				
	ソース				
	解像度				00x00
	リフレッシュレート				0.00Hz
	ディスプレーモード				
	電源モード (スタンバイ)				
	ランプ使用時間	ブライトモード			0 時間
		エコモード			0 時間
		ダイナミックモード			0 時間
		エコプラスモード			0 時間
		合計時間			
	ネットワーク情報				
	IPアドレス				
	プロジェクターID				00 ～ 99
	エアフィルター使用時間				
	ブライトネスモード				
	FW バージョン	システム			
		LAN			
		MCU			
		AM			

注記:

- [信号] 設定が「自動」に設定されている場合、位相、周波数項目はグレーアウトします。[信号] 設定が特定の入力ソースに設定されている場合、ユーザーが設定を手動で調整し保存できるように位相および周波数項目が表示されます。
- OSD 内の [ランプリセット] は、OSD 内のランプ使用時間とサービスモードのランプ使用時間の両方のみをリセットします。サービスモードの投射時間はリセットされません。
- 「リモコン受光設定」、「設置モード」または「キーパッドロック」機能に変更すると、画面に確認メッセージが表示されます。[はい] を選択して、設定を保存します。
- 各ディスプレーモードを調整し、値を保存することができます。
- 3D タイミングモードでは、ズームおよびエッジマスク機能は、画像破断を防ぐために無効になります。

プロジェクターを使用する

ディスプレーメニュー

表示画像設定メニュー

ディスプレーモード

さまざまな映像タイプに合わせて、いくつかのプリセット設定が用意されています。

- **プレゼンテーション**: このモードは、プロジェクターが PC に接続され、PowerPoint プレゼンテーションを表示するのに適しています。
- **ブライト**: PC入力に対する最大輝度。
- **シネマ**: ホームシアターの場合、このモードを選択します。
- **ゲーム**: ビデオゲームを楽しむために、このモードを選択して、明るさを増やし、応答時間レベルを上げます。
- **sRGB**: 標準化された正確なカラー。
- **DICOM SIM.**: このモードでは、X 線撮影、MRI などの医療用画像を白黒で投影することができます。
- **ユーザー**: ユーザー設定を保存します。
- **3D**: 3D 効果を体験するには、3D 眼鏡を用意する必要があります。ご使用の PC/ポータブル機器が 120Hz 信号出力クワッドバッファ対応グラフィックカードを装備し、3D プレーヤーがインストールされていることをご確認ください。

壁紙色 (データモード)

この機能を利用し、壁の色に合わせてスクリーンイメージを最適化します。オフ、黒板、ライトイエロー、ライトグリーン、ライトブルー、ピンク、グレー から選択します。

輝度

画像の輝度を調整します。

コントラスト

コントラストは、画像や画像の最暗部 (黒) と最明部 (白) の差の度合いを調整します。

シャープネス

画像のシャープネスを調整します。

色

ビデオ画像を、白黒から完全飽和色まで調整します。

色あい

赤と緑のカラーバランスを調整します。

ガンマ

γ カーブタイプを設定します。初期セットアップと微調整が完了したら、γ 調整ステップを利用して画像出力を最適化します。

- **フィルム**: ホーム シアター用。
- **ビデオ**: ビデオまたは TV ソース用。
- **グラフィック**: PC/フォトソース用。
- **標準(2.2)**: 標準化された設定用。
- **1.8/ 2.0/ 2.4**: 特定の PC/フォトソース用。

色設定

色設定を行います。

- **BrilliantColor™**: 新しいカラー処理アルゴリズムとエンハンスメントを利用して高い輝度を可能にしながら、画像に真の、鮮やかなカラーを実現します。
- **色温度 (データモードのみ)**: [ウォーム]、[ミディアム]、または[コールド] から色温度を選択します。
- **カラーマッチング**: 次のオプションを選択します:
  - 色: 画像の赤 (R)、緑 (G)、黒 (B)、シアン (C)、黄 (Y)、マゼンタ (M)、および白 (W) レベルを調整します。
  - 彩度: ビデオ画像を、白黒から完全飽和色まで調整します。
  - 色あい: 赤と緑のカラーバランスを調整します。
  - ゲイン: 画像の明るさを調整します。
  - リセット: カラーマッチングを工場出荷時デフォルト設定に戻します。
  - 戻る: [カラーマッチング] メニューを終了します。
- **RGBゲイン/バイアス**: この設定でイメージの輝度 (ゲイン) とコントラスト (バイアス) を構成できます。
  - リセット: RGB ゲイン/バイアスを工場出荷時デフォルト設定に戻します。
  - 戻る: [RGBゲイン/バイアス] メニューを終了します。
- **カラースペース (非 HDMI 入力のみ)**: 以下から適切なカラーマトリックスタイプを選択します: [自動]、[RGB]、または [YUV]。
- **カラースペース (HDMI 入力のみ)**:以下から適切なカラーマトリックスタイプを選択します: [自動]、[RGB (0-255)]、[RGB (16-235)]、および [YUV]。
- **ホワイトレベル**: ビデオ信号を入力しているとき、ホワイトレベルを調整できます。
- **ブラックレベル**: ビデオ信号を入力しているとき、ブラックレベルを調整できます。
- **IRE**: ビデオ信号を入力しているとき、IRE 値を調整できます。
  注記: *IRE は NTSC ビデオ形式でのみ利用できます。*

信号

信号オプションを調整します。

- **自動**: 信号を自動的に設定します (周波数と位相アイテムはグレー表示になります)。自動が無効になっている場合、設定を手動で調整し保存できるように周波数と位相アイテムが表示されます。
- **周波数**: ディスプレーデータ周波数を変更して、コンピュータのグラフィックカード周波数に適合させます。画像が垂直方向でちらついて見える場合のみ、この機能をお使いください。
- **位相**: ディスプレーの信号タイミングとグラフィックカードを同期化します。画像が乱れたりちらついたりする場合は、この機能を使って修正します。
- **水平位置**: 画像の水平位置を調整します。
- **垂直位置**: 画像の垂直位置を調整します。

ブライトネスモード(ランプ土台データ)

ランプ土台プロジェクター用のブライトネスモード設定を調整します。

- **ブライト**: [ブライト] を選択すると明るさが増します。
- **エコ**: [エコ] を選択するとプロジェクターランプの光量を減らして電源消費量を少なくし、寿命を延長することができます。
- **ダイナミック**: [ダイナミック] を選択すると、コンテンツの輝度レベルを基にランプが薄暗くなるとともに、ランプの消費電力を動的に 100% ～ 30% の間で調整します。これにより、ランプの寿命が長くなります。
- **エコプラス**: エコプラスモードがアクティブになっているとき、コンテンツの輝度レベルが自動的に検出され、未使用時におけるランプの消費電力を大幅に (最大 70%) 削減します。

リセット

色設定を工場出荷時デフォルト設定に戻します。

プロジェクターを使用する

ディスプレーの 3D メニュー

3Dモード

このオプションを使って、3D 機能を無効にするか、適切な 3D 機能を選択します。

- **オフ**: [オフ] を選択すると、3D モードがオフになります。
- **DLPリンク**: 選択して DLP 3D 眼鏡の最適化された設定を使用します。
- **赤外線**: [赤外線] を選択して、赤外線 3D 眼鏡の最適化された設定を使用します。

注記： *プロジェクタが、2D ソースと 3D ソースを同時に受信した場合。 二重画像が表示される場合は、3D 機能をオフに切り替える必要があります。*

3D->2D

このオプションを使って、画面に 3D コンテンツを表示する方法を指定します。

- **3D 設定**: 3D 信号を表示します。
- **L (左)**: 3D コンテンツの左フレームを表示します。
- **R(右)**: 3D コンテンツの右フレームを表示します。

3D映像フォーマット

このオプションを使って、適切な 3D フォーマットのコンテンツを選択します。

- **自動**: 3D 識別信号を検出すると、3D 映像フォーマットが自動的に選択されます。
- **サイド バイ サイド**: [サイドバイサイド] フォーマットで 3D 信号を表示します。
- **トップ アンド ボトム**: 3D 信号を [トップ アンド ボトム] フォーマットで表示します。
- **フレームシーケンシャル**: 3D 信号を [フレームシーケンシャル] フォーマットで表示します。

3D同期反転

このオプションを使って、3D 同期反転機能を有効/無効にします。

アスペクト比メニューの表示

アスペクト比

次のオプションから、表示される画像のアスペクト比を選択します:

- **4:3**: このフォーマットは、4:3 入力ソース用です。
- **16:9**: ワイド スクリーン テレビのために用意される高画質のHDTVやDVDのような 16:9 入力用です。
- **16:10 (WXGA および WUXGA モデルの場合のみ)**: このフォーマットは ワイドスクリーン ラップトップ同様、16:10 入力ソース用です。
- **LBX (SVGA および XGA モデルを除く)**: 16x9 ではないレターボックスソースを投影する場合や、外部 16x9 レンズを使用して画像を 2.35:1 アスペクト比で最大解像度により投影する場合に選択します。
- **ネイティブ**: このフォーマットは、スケーリングなしでオリジナルの画像を表示します。
- **自動**: 適切なディスプレイフォーマットを自動的に選択します。

プロジェクターを使用する

注記:

- *LBX モードに関する詳細情報:*
  - *一部のレターボックスフォーマット DVD には、16x9 TV のために用意されていないものもあります。この場合、16:9 モードのイメージは正しく表示されません。この場合、4:3 モードを使って DVD を表示してみてください。コンテンツが 4:3 ではない場合、16:9 ディスプレーの画像の周りに黒いバーが表示されます。このタイプのコンテンツの場合、LBX モードを使って 16:9 ディスプレーに画像を合わせることができます。*
  - *外部アナモルフィックレンズを使用する場合、この LBX モードによりアナモフィックワイドをサポートする 2.35:1 コンテンツ (アナモフィック DVD と HDTV フィルムソースを含む) を視聴することも可能で、ワイド 2.35:1 画像では 16x9 ディスプレーに対して機能強化されています。こうすれば黒いバーは表示されなくなります。ランプ電源と垂直方向の解像度がフル活用されます。*

XGA スケーリングテーブル:

ソース	480i/p	576i/p	1080i/p	720p
4x3	1024x768 にスケーリングします。			
16x9	1024x576 にスケーリングします。			
ネイティブ	スケーリングを行わず、入力ソースに基づく解像度で画像を表示します。			
自動	- ソースが 4:3 である場合、画面タイプは自動的に 1024x768 にサイズ変更されます。 - ソースが 16:9 である場合、画面タイプは自動的に 1024x576 にサイズ変更されます。 - ソースが 15:9 である場合、画面タイプは自動的に 1024x614 にサイズ変更されます。 - ソースが 16:10 である場合、画面タイプは自動的に 1024x640 にサイズ変更されます。			

XGA 自動マッピングルール:

自動	入力解像度		自動/拡大縮小	
	水平解像度	垂直解像度	1024	768
4:3	640	480	1024	768
	800	600	1024	768
	1024	768	1024	768
	1600	1200	1024	768
ワイド ラップトップ	1280	720	1024	576
	1280	768	1024	614
	1280	800	1024	640
SDTV	720	576	1024	576
	720	480	1024	576
HDTV	1280	720	1024	576
	1920	1080	1024	576

プロジェクターを使用する

WXGA スケーリングテーブル (スクリーンタイプ 16 x 10):

注記:

- *サポートされるスクリーンタイプ 16:9 (1280x720)、16:10 (1280x800)。*
- *スクリーンタイプが 16:9 の場合、16x10 フォーマットは利用できなくなります。*
- *スクリーンタイプが 16:10 である場合、16x9 フォーマットは利用できなくなります。*
- *自動オプションが選択されている場合、表示モードが自動的に変更されます。*

16 : 10 画面	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4x3	1066x800 にスケーリングします。				
16x10	1280x800 にスケーリングします。				
LBX	1280x960 にスケーリングし、その後、中央の 1280x800 画像を表示します。				
ネイティブ	1:1 中央にマッピング。		1:1 マッピング、1280x800 を表示。	1280x720 中央揃え。	1:1 中央にマッピング。
自動	- 入力ソースは 1280x800 表示に合わせて調整され、アスペクト比はもとの比率を保ちます。 - ソースが 4:3 である場合、画面タイプは自動的に 1066x800 にサイズ変更されます。 - ソースが 16:9 である場合、画面タイプは自動的に 1280x720 にサイズ変更されます。 - ソースが 15:9 である場合、画面タイプは自動的に 1280x768 にサイズ変更されます。 - ソースが 16:10 である場合、画面タイプは自動的に 1280x800 にサイズ変更されます。				

WXGA 自動マッピング規則 (スクリーンタイプ 16 x 10):

自動	入力解像度		自動/拡大縮小	
	水平解像度	垂直解像度	1280	800
4:3	640	480	1066	800
	800	600	1066	800
	1024	768	1066	800
	1280	1024	1066	800
	1400	1050	1066	800
	1600	1200	1066	800
ワイド ラップトップ	1280	720	1280	720
	1280	768	1280	768
	1280	800	1280	800
SDTV	720	576	1280	720
	720	480	1280	720
HDTV	1280	720	1280	720
	1920	1080	1280	720

プロジェクターを使用する

WXGA スケーリングテーブル (スクリーンタイプ 16 x 9):

16 : 9 画面	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4x3	960x720 にスケーリングします。				
16x9	1280x720 にスケーリングします。				
LBX	1280x960 にスケーリングし、その後、中央の 1280x720 画像を表示します。				
ネイティブ	1:1 中央にマッピング。		1:1 マッピング、1280x720 を表示。	1280x720 中央揃え。	1:1 中央にマッピング。
自動	- このフォーマットを選択すると、画面タイプは自動的に 16:9 (1280x720) になります。 - ソースが 4:3 である場合、画面タイプは自動的に 960x720 にサイズ変更されます。 - ソースが 16:9 である場合、画面タイプは自動的に 1280x720 にサイズ変更されます。 - ソースが 15:9 である場合、画面タイプは自動的に 1200x720 にサイズ変更されます。 - ソースが 16:10 である場合、画面タイプは自動的に 1152x720 にサイズ変更されます。				

WXGA 自動マッピング規則 (スクリーンタイプ 16 x 9):

自動	入力解像度		自動/拡大縮小	
	水平解像度	垂直解像度	1280	720
4:3	640	480	960	720
	800	600	960	720
	1024	768	960	720
	1280	1024	960	720
	1400	1050	960	720
	1600	1200	960	720
ワイド ラップトップ	1280	720	1280	720
	1280	768	1200	720
	1280	800	1152	720
SDTV	720	576	1280	720
	720	480	1280	720
HDTV	1280	720	1280	720
	1920	1080	1280	720

プロジェクターを使用する

1080P スケーリングテーブル:

16 : 9 画面	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4x3	1440x1080 にスケーリングします。				
16x9	1920x1080 にスケーリングします。				
LBX	1920x1440 にスケーリングし、その後、中央の 1920x1080 画像を表示します。				
ネイティブ	1:1 中央にマッピング。 スケーリングを行わず、入力ソースに基づく解像度で画像を表示します。				
自動	- このフォーマットを選択すると、画面タイプは自動的に 16:9 (1920x1080) になります。 - ソースが 4:3 の場合、画面タイプは自動的に 1440x1080 にサイズ変更されます。 - ソースが 16:9 の場合、画面タイプは自動的に 1920x1080 にサイズ変更されます。 - ソースが 16:10 の場合、画面タイプは 1920x1200 にサイズ変更され、表示する 1920x1080 の領域が切り取られます。				

1080P 自動マッピングルール:

自動	入力解像度		自動/拡大縮小	
	水平解像度	垂直解像度	1920	1080
4:3	640	480	1440	1080
	800	600	1440	1080
	1024	768	1440	1080
	1280	1024	1440	1080
	1400	1050	1440	1080
	1600	1200	1440	1080
ワイド ラップトップ	1280	720	1920	1080
	1280	768	1800	1080
	1280	800	1728	1080
SDTV	720	576	1350	1080
	720	480	1620	1080
HDTV	1280	720	1920	1080
	1920	1080	1920	1080

表示エッジマスクメニュー

エッジマスク

この機能を使って、ビデオソースのエッジのビデオエンコードノイズを除去します。

表示ズームメニュー

ズーム

スクリーンに投影される画像を縮小または拡大するために使用します。

表示画像シフトメニュー

イメージシフト

投影される画像位置を水平 (H) または垂直 (V) に調整します。

プロジェクターを使用する

表示ジオメトリ補正メニュー

4コーナー調整

4 つのコーナーの x と y の位置のそれぞれを動かすことで定義された領域に合わせて、画像を絞ることができます。

水平キーストン

画像の歪みを水平方向に調整し、より鮮明な画像にします。水平キーストンは、画像の左と右の境界が長さが等しくない歪んだ画像形状を補正するために使用されます。これは、水平軸上のアプリケーションでの使用を意図しています。

垂直キーストン

画像の歪みを垂直方向に調整し、より鮮明な画像にします。垂直キーストンは、上と下がいずれかの側面に傾いている歪んだ画像形状を補正するために使用されます。これは、垂直軸上のアプリケーションでの使用を意図しています。

自動キーストン

投射している領域に投射画像を合わせるためにキーストンをデジタルで補正します。

注記:

- *水平および垂直キーストーンを調整すると、画像サイズが若干減少します。*
- *自動キーストンを使用とるとき、4 コーナー調整は無効になります。*

リセット

キーストーン設定を工場出荷時のデフォルト設定に戻します。

オーディオメニュー

オーディオミュートメニュー

ミュート

このオプションを使って、一時的に音声をオフに切り替えます。

- **オン**: [オン] を選択すると消音が有効になります。
- **オフ**: [オフ] を選択すると消音が無効になります。

注記: *[ミュート] 機能は、内蔵および外付けスピーカーの音量に影響を与えます。*

オーディオボリュームメニュー

音量

音量レベルを調整します。

オーディオ出力 (スタンバイ) メニュー

オーディオ出力 (スタンバイ)

プロジェクタがスタンバイモードのときにオーディオ出力を有効または無効にします。

プロジェクターを使用する

設定メニュー

投影設定メニュー

設置モード

フロント、リア、天井 - トップおよびリア - トップからお好みの投影を選択します。

画面タイプ設定メニュー

スクリーンタイプ(WXGA および WUXGA モデルの場合のみ)

画面タイプを 16:9 および 16:10 から選択します。

ランプ設定メニュー

ランプ警告

ランプ交換メッセージが表示されたときに、警告メッセージの表示/非表示を設定します。メッセージは、推奨されるランプの交換の約30時間前から表示されます。

ランプリセット

ランプ交換後、ランプの寿命カウンタをリセットする際に使用します。

フィルタ設定メニュー

エアフィルター取付

警告メッセージを設定します。

- はい: 使用時間が500 時間を超えると警告メッセージが表示されます。

注記: *[エアフィルター使用時間 / エアフィルター寿命 / エアフィルター使用時間リセット] は [エアフィルター取付] が [はい] の場合にのみ表示されます。*

- いいえ: 警告メッセージをオフにします。

エアフィルター使用時間

エアマスク使用時間を表示します。

エアフィルター寿命

フィルタ交換メッセージが表示されたときに、警告メッセージの表示/非表示を設定します。利用可能なオプションは、[300時間]、[500時間]、[800時間]、および [1000時間] です。

エアフィルター使用時間リセット

ダスト エアマスクを交換または洗浄した後、ダスト エアマスク カウンタをリセットしてください。

電源設定メニュー

電源検知オートパワーオン

[オン] を選択すると、電源探知オートパワーオンモードが有効になります。プロジェクターは、AC 電源が供給されると自動的に電源オンになります。プロジェクターのキーパッドまたはリモコンの [電源] キーを押す必要はありません。

信号検知オートパワーオン

[オン] を選択すると信号電源モードが有効になります。プロジェクターは、信号が検出されると自動的に電源オンになります。プロジェクターのキーパッドまたはリモコンの [電源] キーを押す必要はありません。

注記: *[信号検知オートパワーオン] オプションが [オン] に切り替えられている場合、待機モードでのプロジェクターの消費電力は 3W を超えます。*

自動パワーオフタイマー(分)

カウントダウンタイマーの時間を設定します。カウントダウンタイマーは、プロジェクタへの入力信号が途切れると、カウントダウンを開始します。カウントダウンが終了すると、自動的にプロジェクタの電源が切れます(単位は分です)。

スリープタイマー

スリープタイマーを設定します。

- **スリープタイマー(分)**: カウントダウンタイマーの時間を設定します。カウントダウンタイマーは、プロジェクタへの入力信号の有無に関わらず、カウントダウンを開始します。カウントダウンが終了すると、自動的にプロジェクタの電源が切れます(単位は分です)。

  注記: *スリープタイマーは、プロジェクターを電源オフにするたびにリセットされます。*
- **常にON**: スリープタイマーが常にONに設定されていることを確認します。

クイックレジューム

クイックレジュームを設定します。

- **オン**: プロジェクタが偶発的にオフになってしまった場合、100 秒以内に選択すれば、この機能を介してプロジェクタの電源を直ちにオンにすることができます。
- **オフ**: プロジェクタをオフにすると、システムは 10 秒後に冷却を開始します。

電源モード(スタンバイ)

スタンバイ状態の電源モードを設定します。

- **アクティブ**: [アクティブ] を選択すると通常スタンバイに戻ります。
- **エコ**: [エコ] を選択すると、節電モードになります(<0.5W)。

USBパワー (スタンバイ)

スタンバイ中の USB 電源機能を有効または無効にします。

セキュリティ設定メニュー

セキュリティ

プロジェクタを使用する前にパスワード入力を求めるようにするには、この機能を有効にします。

- **オン**: [オン] を選択すると、プロジェクターの電源を入れるときにセキュリティー検証を行います。
- **オフ**: [オフ] を選択すると、パスワード検証を行うことなくプロジェクターの電源を入れることができます。

セキュリティタイマー

時間 (月/日/時) 機能を選択して、プロジェクタの使用可能時間数を設定します。設定した時間が経過すると、プロジェクタから再度パスワードを入力するよう要求されます。

パスワード変更


プロジェクタを電源オンする際、入力するように求められるパスワードを設定または変更するために使用します。

プロジェクターを使用する

HDMI Link 設定メニューの設定

注記:

- *HDMI ケーブルで HDMI CEC 互換デバイスをプロジェクタに接続するとき、プロジェクターの OSDで HDMI Link コントロール機能を使い同じ電源オンまたは電源オフ状態でコントロールできます。これにより、1台のデバイスまたはグループの複数のデバイスがHDMI Link機能経由で電源オンまたは電源オフにすることができます。一般設定の場合、DVDプレーヤーはアンプまたはシアアーシステムを通してプロジェクタに接続されます。*



HDMIリンク

HDMI Link機能の有効と無効を切り替えます。プレーヤーからプロジェクタへの制御をオンにし、プロジェクタからプレーヤーへの制御をオフにすることをサポートします。

テストパターンメニューの設定

テストパターン

テストパターンを緑のグリッド、マゼンタのグリッド、白のグリッド、白から選択するか、この機能を無効にします (オフ)。

リモート設定メニュー

リモコン受光設定

リモコン受光設定を行います。

- オン: [オン] を選択すると、前方または上部 IR レシーバーからリモコンでプロジェクターを操作できます。
- オフ: [オフ] を選択すると、前方または上部 IR レシーバーからリモコンでプロジェクターを操作できません。[オフ] を選択すると、キーパッドのキーを使用できるようになります。

ユーザー1/ ユーザー2/ ユーザー3

ユーザー1、ユーザー2、ユーザー3 の既定の機能を HDMI 2、テストパターン、LAN、輝度、コントラスト、スリープタイマー、カラーマッチング、色温度、ガンマ、設置モード、ランプ設定、ズーム、フリーズ、MHL から割り当てます。

プロジェクター ID 設定メニュー

プロジェクターID

ID 定義をメニュー (0～99まで) で設定できます。ユーザーは RS232 コマンドを使って、個別のプロジェクターをコントロールできるようになります。

オプション設定メニュー

言語

多言語 OSD メニューを英語、ドイツ度、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ポーランド語、オランダ語、スウェーデン語、ノルウェー語/デンマーク語、フィンランド語、ギリシャ語、繁体字中国語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ロシア語、ハンガリー語、チェコスロバキア語、アラビア語、タイ語、トルコ語、ペルシア語、ベトナム語、インドネシア語、ルーマニア語、およびスロバキア語から選択します。

クローズドキャプション

[クローズドキャプション] はプログラムの音声あるいはその他の情報をテキストとして画面上に表示します。入力信号がクローズドキャプションを含んでいる場合、この機能をオンにしてチャンネルを閲覧することができます。利用可能オプションは、[オフ]、[CC1]、および[CC2] です。

***注記：** クローズドキャプションは、PAL 信号のないコンポジット信号の場合のみ表示されます。*

メニュー設定

画面上のメニュー位置を設定し、メニュータイマーを設定します。

- **メニュー位置**: スクリーン上に表示されるメニューの位置を選択します。
- **メニュータイマー**: OSD メニューが画面上に表示される時間を設定します。

オートソース

[オン] に設定すると、プロジェクタは自動的に利用可能な入力ソースを検索します。

入力ソース

入力ソースを HDMI 1、HDMI 2/MHL、VGA、ビデオ、ネットワーク ディスプレイ、USBディスプレイ、USBリーダー から選択します。

入力名

簡単に特定できるよう入力機能の名前を変更するために使用します。利用可能なオプションには、HDMI 1、HDMI 2/MHL、VGA、ビデオ、ネットワーク ディスプレイ、USBディスプレイ、USBリーダー があります。

高地モード

[オン] が選択されると、ファンがより高速に回転します。この機能は、高度が高く、空気の濃度が低い環境に便利です。

ディスプレイモードロック

[オン] または [オフ] を選択し、表示モード設定の調整をロックまたはロック解除します。

キーパッドロック

キーパッドロック機能が [オン] である時、キーパッドがロックされます。しかし、リモコンでプロジェクターを操作できます。[オフ] を選択すると、キーパッドを再び使用できるようになります。

信号表示

この機能を有効にして、情報メッセージを非表示にします。

- **オフ**: [オン] を選択すると、情報メッセージが非表示になります。
- **オン**: [オフ] を選択すると、[検索中] メッセージが表示されます。

背景色

信号が利用できない場合、この機能を使って、青、赤、緑、グレー、なし、またはロゴ画面を表示します。

すべてリセット設定メニュー

OSDをリセット

OSD メニューの設定を工場出荷時デフォルト設定に戻します。

初期状態にリセット

すべての設定を工場出荷時デフォルト設定に戻します。

プロジェクターを使用する

ネットワークメニュー

ネットワーク LAN メニュー

ネットワーク情報

ネットワーク接続状態を表示します (読み取り専用)。

MACアドレス

MAC アドレスを表示します (読み取り専用)。

DHCP

このオプションを利用し、DHCP 機能を有効または無効にします。

- オン: プロジェクタがネットワークから自動的に IP アドレスを取得します。
- オフ: IP、サブネットマスク、ゲートウェイ、DNS 構成を手動で割り当てます。

注記: *既存の OSD が、入力した値を自動的に適用します。*

IPアドレス

IP アドレスを表示します。

サブネットマスク

サブネットマスク番号を表示します。

ゲートウェイ

プロジェクタに接続しているネットワークのデフォルト ゲートウェイを表示します。

DNS

DNS 番号を表示します。

リセット

ネットワークパラメーターをリセットします。

Web ブラウザを使用してプロジェクタをコントロールする方法

1. DHCP サーバーが IP アドレスを自動的に割り当てられるよう、プロジェクタの DHCP オプションを [オン] にします。
2. PC で Web ブラウザーを開き、プロジェクターの IP アドレスを入力します（「ネットワーク > LAN > IPアドレス」）。
3. ユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。
   プロジェクターの構成 Web インターフェイスが開きます。


注記:

- *既定のユーザー名とパスワードは「admin」です。*
- *このセクションの手順は Windows 7 オペレーティングシステムに基づいています。*

プロジェクターを使用する

コンピュータからプロジェクタに直接接続しているとき*

1. プロジェクターの DHCP オプションを [オフ] にします。
2. プロジェクターの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、DNS を構成します (「ネットワーク > LAN」)。
3. PC の *[ネットワークと共有センター]* ページを開き、プロジェクターに設定されている値と同一のネットワークパラメーターを PC に割り当てます。[OK] をクリックしてパラメーターを保存します。



4. PC で Web ブラウザを開き、手順 3 で割り当てた IP アドレスを URL フィールドに入力します。[Enter] キーを押します。

リセット

LAN パラメーターのすべての値をリセットします。

ネットワークコントロールメニュー

クレストロン

この機能を使用して、ネットワーク機能を選択します。(ポート: 41794)。

詳細については、http://www.crestron.com と www.crestron.com/getroomview にアクセスしてください。

Extron

この機能を使用して、ネットワーク機能を選択します。(ポート: 2023)。

PJ Link

この機能を使用して、ネットワーク機能を選択します。(ポート: 4352)。

AMX Device Discovery

この機能を使用して、ネットワーク機能を選択します。(ポート: 9131)。

Telnet

この機能を使用して、ネットワーク機能を選択します。(ポート: 23)。

HTTP


この機能を使用して、ネットワーク機能を選択します。(ポート: 80)。

プロジェクターを使用する

設定のネットワーク：コントロール設定メニュー

LAN_RJ45 機能

操作を簡単にするために、プロジェクタは多様なネットワーク機能とリモート管理機能を備えています。プロジェクターの LAN/RJ45 機能では、ネットワークを介して 電源のオン/オフ、明るさ設定、コントラスト設定などをリモート管理できます。また、ビデオソースや消音など、プロジェクターのステータス情報も提供されます。



有線 LAN 端末機能

このプロジェクターは PC (ラップトップ) またはその他の外部デバイスを利用し、LAN/RJ45 ポートと互換性のある Crestron / Extron / AMX (デバイス検出) / PJLink を介して制御できます。

- Crestron は米国の Crestron Electronics, Inc. の登録商標です。
- Extron は米国の Extron Electronics, Inc. の登録商標です。
- AMX は米国の AMX LLC の登録商標です。
- PJLink は JBMIA を通して日本、米国、その他の国で商標とロゴの登録を申請しました。

このプロジェクターは Crestron Electronics コントローラーと関連ソフトウェア、たとえば、RoomView® の指定のコマンドに対応しています。

http://www.crestron.com/

このプロジェクターは Extron デバイスに対応しているのでご参照ください。

http://www.extron.com/

このプロジェクターは AMX (デバイス検出) に対応しています。

http://www.amx.com/

このプロジェクターは PJLink Class1 (バージョン 1.00) の全コマンドに対応しています。


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

LAN/RJ45 ポートに接続し、プロジェクターをリモート操作できる各種外部デバイスとそれらの外部デバイスの対応コマンドに関する詳細については、サポートサービスに直接お問い合わせください。


プロジェクターを使用する

LAN RJ45


1. プロジェクターと PC (ラップトップ) の RJ45 ポートに RJ45 ケーブルを接続します。




2. PC (ラップトップ) で、**Start (スタート)** > **Control Panel (コントロールパネル)** > **Network Connections (ネットワーク接続)** の順に選択します。




3. **Local Area Connection (ローカルエリア接続)** を右クリックし、**Property (プロパティ)** を選択します。




4. **Properties (プロパティ)** ウィンドウで、**General (全般)** タブを選択し、**Internet Protocol (TCP/IP) (インターネットプロトコル (TCP/IP))** を選択します。




5. [Properties (プロパティ)] をクリックします。



6. IP アドレスとサブネットマスクを入力し、[OK] を押します。



7. プロジェクターの [メニュー] ボタンを押します。
8. プロジェクターで **ネットワーク** > **LAN** の順に開きます。
9. 次の接続パラメーターを入力します。
   - DHCP: オフ
   - IPアドレス: 192.168.0.100
   - サブネットマスク: 255.255.255.0
   - ゲートウェイ: 192.168.0.254
   - DNS: 192.168.0.1
10. [Enter] を押し、設定を確定します。
11. Adobe Flash Player 9.0 以降をインストールした Microsoft Internet Explorer など、Web ブラウザーを開きます。
12. アドレスバーに、プロジェクターの IP アドレスを入力します。192.168.0.100.




13. [Enter] を押します。

プロジェクターを使用する

このプロジェクターはリモート管理できます。LAN/RJ45 機能に次のように表示されます。


情報ページ



メインページ



ツールページ



IT ヘルプデスクに問い合わせる



プロジェクターを使用する

RS232 by Telnet Function

RS232 コマンドの制御方法には代替があります。これは LAN/RJ45 インターフェイスで [RS232 by TELNET] と呼ばれています。


[RS232 by Telnet] のクイックスタートガイド

- プロジェクターの OSD で IP アドレスを確認します。
- PC/ラップトップがプロジェクターの Web ページにアクセスできることを確認します。
- PC/ラップトップが [TELNET] 機能を拒否する場合、[Windows ファイアウォール] 設定が無効になっていることを確認します。

.



1. **スタート** > **すべてのプログラム**. > **アクセサリ** > **コマンドプロンプト**の順に選択します。



2. コマンドを次の形式で入力します。
   – telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23 ([Enter] キーを押す)
   – (ttt.xxx.yyy.zzz: プロジェクターの IP アドレス)
3. Telnet 接続の用意ができて、RS232 コマンドを入力できるのであれば、[Enter] を押すと、RS232 コマンドが実行可能になります。

[RS232 by TELNET] の仕様:

1. Telnet: TCP。
2. Telnet ポート: 23 (詳細は、サービスエージェントまたはチームにお問い合わせください)。
3. Telnet ユーティリティ: Windows [TELNET.exe] (コンソールモード)。
4. RS232-by-Telnet 制御の通常切断: 閉じる
5. TELNET 接続準備完了直後の Windows Telnet ユーティリティ。
   – Telnet 制御の制限 1:Telnet 制御用途に対して、連続するネットワークペイロードが 50 バイト未満とされています。
   – Telnet 制御の制限 2:Telnet 制御に対して、1 つの完全な RS232 コマンドに 26 バイト未満とされています。
   – Telnet 制御の制限 3: 次の RS232 コマンドの最小遅延は 200 (ms) を超える必要があります。

プロジェクターを使用する

情報メニュー

情報メニュー

以下のプロジェクター情報を表示します:

- 制御
- シリアル番号
- ソース
- 解像度
- リフレッシュ レート
- ディスプレーモード
- 電源モード(スタンバイ)
- ランプ使用時間
- ネットワーク情報
- IPアドレス
- プロジェクターID
- エアフィルター使用時間
- ブライトネスモード
- FW バージョン


プロジェクターを使用する

USBリーダー

注記: *USBリーダー機能を使用する場合は、USBフラッシュディスクをプロジェクターに接続する必要があります。*

プロジェクタで写真または Office ファイルを再生するには、次の手順に従います:

1. 電源コードの一方の端をプロジェクタに接続し、もう一方の端をコンセントに接続します。プロジェクタのキーパッドまたはリモコンの [⏻] を押し、プロジェクタの電源を入れます。15ページの「ソースをプロジェクターに接続する」および *19ページの「パワーオン」* を参照してください。
2. プロジェクタに USB フラッシュディスクを接続します。
3. プロジェクターキーパッドにある を押すか、リモコンの Source を押して、**USBリーダー**を選択してください。USBリーダーのページが開きます。



4. USBメニューにアクセスして、USBリーダーファイルを選択してください:**写真**または**オフィス**。または、**設定**オプションを選択し、フォトまたは Office の設定を変更します。


USB サポート形式

ストレージ	デバイスタイプ	ファイルシステム	ファイルおよびディレクトリレベル
USB	USB フラッシュ	FAT16、FAT32、NTFS、ExFAT	• 最大 999 のディレクトリ/ファイルをサポートします • パス名の長さの制限は 100 文字です

注記: *サポートされる USB ストレージのサイズは最大 64 GB です。*

フォト

◀、▶、▲、または ▼ を押して、写真を選択し、次に、プロジェクタのキーパッドの ↵ またはリモコンの OK を押して、フォトビューコントロールにアクセスします。



プロジェクターを使用する

◀、▶、▲、または ▼ を押して、画面のコントロール機能を選択し、次にプロジェクタのキーパッドの ↵ またはリモコンの ◎ を押して、コントロール機能を実行します。

コントロールボタンのアイコンと機能は、次の表に含まれています:

機能アイコン	機能説明
	写真を 90 度回転します
	ズームインまたはズームアウト
	• ズーム時にパン移動します • ツールバーが表示されなくなったとき、前のページまたは次のページに移動します (ズームインするとサポートされません)
	写真のサイズをデフォルトサイズ (1x) にリセットします
	スライドショーで写真を表示します
	写真の情報を表示します
Page- / Page- (リモコン上)	前または次のページに移動します

写真のサポート形式


画像形式	プロファイル	カラースペース	サイズ制限
JPEG	ベースライン	YUV400	8000*6000
		YUV420	8000*6000
		YUV422	8000*6000
		YUV440	8000*6000
		YUV444	8000*6000
	プログレッシブ	YUV400	幅 <= 8000 および高さ <= 6000
		YUV420	
		YUV422	
		YUV440	
		YUV444	

- 提案: BMP および JPG プログレッシブファイルのサポートサイズを制限します。
- BMP 解像度は最大 1600x1200 までサポートします。
- JPEG 解像度は最大 1600x1200 までサポートします。

プロジェクターを使用する

Office

◀、▶、▲、または ▼ を押してドキュメントを選択し、次に、プロジェクタのキーパッドの ↵ またはリモコンの ◎ を押して、ドキュメントビューコントロールにアクセスします。





◀、▶、▲、または ▼ を押して、画面のコントロール機能を選択し、次にプロジェクタのキーパッドの ↵ またはリモコンの ◎ を押して、コントロール機能を実行します。

コントロールボタンのアイコンと機能は、次の表に含まれています:

機能アイコン	機能説明
	ズームインまたはズームアウト **注記:** *デフォルトの倍率はシステムによって設定されます。*
	• ズーム時にパン移動します • ツールバーが表示されなくなったとき、前のページまたは次のページに移動します (ズームインするとサポートされません)
	高さに合わせ、幅に合わせる、または画面に合わせます
ページ: 1000 / 1000	現在のページ/合計ページ
Page- / Page- (リモコン上)	• 前または次のページに移動します • Excel でワークシートを切り替えます

プロジェクターを使用する

ドキュメントのサポート形式

ファイル形式	サポートバージョン	ページ/行制限	サイズ制限	コメント
Adobe PDF	PDF 1.0	1 ファイルにつき最大 1000 ページ	最大 75 MB	-
	PDF 1.1			
	PDF 1.2			
	PDF 1.3			
	PDF 1.4			
MS Word	British Word 95	Office ビューアは MS Word ファイルのすべてのページを同時にロードしないため、ページと行の明確な制限はありません	最大 100 MB	簡体字中国語フォントの太字テキストをサポートしていません
	Word 97、2000、2002、2003			
	Word 2007 (.docx)、2010 (.docx)			
MS Excel	British Excel 5、95	行制限:最大 595	最大 15 MB	パスワードで保護されたシートをサポートしていません
	Excel 97、2000、2002、2003	列制限:最大 256		
	Excel 2007 (.xlsx)、2010 (.xlsx)	シート:最大 100		
	Office XP Excel	**注記:** *上記の 3 つの制限のいずれも、1 つの Excel ファイルに同時に表示することはできません。*		
MS PowerPoint	British PowerPoint 97	1 ファイルにつき最大 1000 ページ	最大 19 MB	スライドショーをサポートしません
	PowerPoint 2000、2002、2003			
	PowerPoint 2007 (.pptx)			
	PowerPoint 2010 (.pptx)			
	Office XP PowerPoint			
	PowerPoint プレゼンテーション -2003 およびそれ以前 (.pps)			
	PowerPoint プレゼンテーション - 2007 および 2010 (.ppsx)			

注記: *PowerPoint のアニメーションはサポートされていません。*

プロジェクターを使用する

USBディスプレイ

注記: *USBディスプレイ機能を使用するには、スマートデバイスからプロジェクタへの接続が必要です。*

スマートデバイスの画面をプロジェクタにミラーリングするには、以下の手順に従います:

1. 電源コードの一方の端をプロジェクタに接続し、もう一方の端をコンセントに接続します。プロジェクタのキーパッドまたはリモコンの [⏻] を押し、プロジェクタの電源を入れます。15ページの「ソースをプロジェクターに接続する」および *19ページの「パワーオン」* を参照してください。
2. 次のいずれかの操作を行います:

iOS の場合:

a) プロジェクタのキーパッド ⏎ またはリモコンの Source を押して、USBディスプレイを選択します。USBディスプレイページが開きます。



b) プロジェクタとスマートデバイスをUSBケーブルで接続します。スマートデバイスの画面が自動的にプロジェクタにミラーリングされます。

Android の場合:


a) ご利用のスマートデバイスに Google Play から HDCast Pro アプリをダウンロードし、インストールします。

b) [設定] > [その他] をタップし、スマートデバイスの [USB テザリング] を有効にします。

注記: *テザリング機能の場所は、ご利用のスマートデバイスによって異なる場合があります。*

c) プロジェクタとスマートデバイスをUSBケーブルで接続します。

d) スマートデバイスで HDCast Pro アプリを開き、HDCast Pro アイコンをタップします。スマートデバイスの画面がプロジェクタにミラーリングされます。



プロジェクターを使用する


注記:

- *サポートされるオペレーティングシステムは Android バージョン 5.0 以上で、推奨 CPU は Quad Core 以上です。*
- *モバイルコンテンツオーディオをライン出力するために 3.5 mm の電話ジャックまたはスピーカーが必要です。*
- *USB ディスプレイは、DRM (Digital Rights Management) 付きのアプリをサポートしていません。*
- *スマートデバイスに同梱されているデフォルトのケーブルアクセサリを使用してください。*
- *USB タイプ C をサポートするスマートデバイスは、USB ディスプレイ機能をサポートしていない可能性があります。USB ディスプレイ機能は、USB 2.0インターフェイスを使用します。*

ネットワーク ディスプレイ

スマートデバイスの画面をプロジェクタにミラーリングするには、以下の手順に従います:

1. 電源コードの一方の端をプロジェクタに接続し、もう一方の端をコンセントに接続します。プロジェクタのキーパッドまたはリモコンの [⏻] を押し、プロジェクタの電源を入れます。15ページの「ソースをプロジェクターに接続する」および *19ページの「パワーオン」* を参照してください。
2. プロジェクタのキーパッドの ⏎ またはリモコンの Source を押して、**ネットワーク ディスプレイ**を選択します。ネットワーク ディスプレイページが開きます。




3. モバイルデバイスのオペレーティングシステムに応じて、App Store (iOS) または Google Play (Android) を開き、スマートデバイスに **HDCast Pro** をインストールします。
   ノートパソコンを使用している場合は、HDCast Pro アプリを www.optoma.com/hdcastpro ウェブサイトからダウンロードします。
4. Wi-Fi ドングル (オプション) をプロジェクタに接続します。
5. スマートデバイスまたはノートパソコンを Wi-Fi 経由でプロジェクタに接続します。接続パラメータの例を以下に示します:
   - プロジェクタの SSID: **HDCastPro_XXX**

   - Wi-Fi パスワード: **XXX**

   注記: *プロジェクタの SSID と Wi-Fi パスワードは、接続されている Wi-Fi ドングルによって異なります。*
6. スマートデバイスまたはノートパソコンで **HDCast Pro** アプリを開き、[会議] メニューで、**ネットワーク設定**を行い、プロジェクタに対する接続を確立します。
7. スマートデバイスまたはノートパソコンを**HDCast Pro_XXX** 以外の希望の Wi-Fi アクセスポイントに接続します。

プロジェクターを使用する



サポートされる機能

デバイス	機能	制限
ノートパソコン	ミラーリング	Windows 10 **注記:** *拡張モードはサポートされていません。*
	画面分割	
iOS	フォト	スクリーンミラーリング、AirPlay、およびビデオコンテンツはサポートされていません
	ドキュメント	
	カメラ	
	画面分割	
Android	ミラーリング	ビデオコンテンツはサポートされていません
	フォト	
	ドキュメント	
	カメラ	
	画面分割	

システム要件

オペレーティングシステム/項目	要件
Windows:	
CPU	デュアルコア Intel Core i 2.4GHz
メモリ	DDR 4GB 以上
グラフィックスカード	256MB VRAM 以上
オペレーティングシステム	Windows 7/8.0/8.1/10 またはそれ以降
注記: • *ATOM および Celeron プロセッサはサポートされていません。* • *スターターバージョンのオペレーティングシステムはサポートされていません。* • *拡張モードは、Windows 10 オペレーティングシステム搭載の一部のノートパソコンをサポートしていない場合があります。*	
Mac:	
CPU	デュアルコア Intel Core i 1.4GHz またはそれ以上 **注記:** *PowerPC はサポートされていません。*
グラフィックカード	Intel、nVIDIA、または 64MB VRAM 以上の ATI グラフィックスカード
オペレーティングシステム	Mac OS X 10.11 またはそれ以降
注記: *オペレーティングシステムが最新のものであることを確認してください。*	


プロジェクターを使用する

オペレーティングシステム/項目	要件
iOS:	
iOS	iOS 10またはそれ以降
デバイス	iPhone 5 以降のすべての iPhone™ モデル
	iPad mini 2 以降のすべての iPad™ モデル
ストレージ	少なくとも 40MB の空き容量
Android:	
スマートフォン//パッド	Android 5.0 またはそれ以降 (1 GB RAM 搭載)
解像度	WVGA ～ 1080p
CPU	クアッドコアまたはそれ以上
ストレージ	少なくとも 40MB の空き容量

保守管理

ランプの交換

プロジェクタはランプの寿命を自動的に検出します。ランプの寿命に近づくと、画面に警告メッセージが表示されます。



このメッセージが表示されたら、できる限り速やかに最寄りの販売店またはサービスセンターに連絡して、ランプを交換してください。ただし、ランプを交換する前に、プロジェクタが十分に放熱するまで約 30 分お待ちください。




警告: 天上から吊り下げる場合、ランプ アクセス パネルを開けるときは注意してください。天井から吊り下げている状態で電球を交換する場合、安全メガネを着用することをお勧めします。プロジェクターからゆるんだ部品が落下しないように、注意を払う必要があります。

警告: ランプコンパートメントは熱くなっています! 放熱を待ち、ランプが十分に冷めてから交換してください!

警告: 怪我を防止するため、ランプを落下させたり、ランプのバルブに触れることのないようご注意ください。バルブが落下すると粉々に砕けて飛び散り、怪我をする恐れがあります。

保守管理

ランプの交換 (続き)



手順:

1. リモコンまたはプロジェクターのキーパッドにある [⏻] ボタンを押してプロジェクターの電源をオフにします。
2. ランプが十分に冷めるまで約30分間お待ちください。
3. 電源コードを外します。
4. カバーにあるネジをゆるめます。1
5. カバーを取り外します。2
6. ランプモジュールにあるネジをゆるめます。3
7. ランプハンドルを持ち上げます。4
8. ランプコードを取り外します。5
9. ランプモジュールを慎重に取り外します。6
10. ランプモジュールを交換し、上記の手順を逆に繰り返します。
11. プロジェクタの電源をオンにし、ランプのタイマーをリセットします。
12. ランプリセット: (i) [メニュー] を押し → (ii) [セットアップ] を選択し → (iii) [ランプ設定] を選択し→ (iv) [ランプリセット] を選択し→ (v) [はい] を選択します。


注記:

- *ランプ カバーとランプに付いたネジを外すことはできません。*
- *プロジェクタにランプ カバーが戻されなかった 場合、プロジェクターは動作しません。*
- *ランプのガラス部分には、触れないようにしてください。手の油分が付着すると、ランプが破裂する恐れがあります。誤ってガラス部分に触れてしまった場合は、乾いた布を使ってランプモジュールを拭いてください。*

保守管理

ダストフィルタの取り付けと洗浄

ダストフィルタの取り付け




注記: *ダストフィルタは、埃が過度に多い選ばれた地域のみに必要または供給されます。*

ダストフィルタの洗浄

ダストフィルタを 3 ヶ月ごとに洗浄することをお勧めします。埃の多い環境でプロジェクターを使用する場合は洗浄の頻度を多くしてください。

手順:

1. リモコンまたはプロジェクターのキーパッドにある [⏻] ボタンを押してプロジェクターの電源をオフにします。
2. 電源コードを外します。
3. ダストフィルタを注意深く取り外します。1
4. ダストフィルターを掃除または交換してください 2
5. ダストフィルタを取り付けるには、上記の手順を逆に繰り返します。



追加情報

対応解像度

デジタル互換性

B0/確立タイミング	B0/標準タイミング	B0/詳細タイミング	B1/ビデオモード	B1/詳細タイミング
720x400 @ 70Hz	XGA/WXGA:	ネーティブタイミング:	640x480p @ 60Hz	720x480p @ 60Hz
640x480 @ 60Hz	1440x900 @ 60Hz	XGA: 1024x768 @ 60Hz	720x480p @ 60Hz	1280x720p @ 60Hz
640x480 @ 67Hz	1024x768 @ 120Hz	WXGA: 1280x800 @ 60Hz	1280x720p @ 60Hz	1366x768 @ 60Hz
640x480 @ 72Hz	1280x800 @ 60Hz		1920x1080i @ 60Hz	1920x1080i @ 50Hz
640x480 @ 75Hz	1280x1024 @ 60Hz		720(1440)x480i @ 60Hz	1920x1080p @ 60Hz
800x600 @ 56Hz	1680x1050 @ 60Hz		1920x1080p @ 60Hz	
800x600 @ 60Hz	1280x720 @ 60Hz		720x576p @ 50Hz	
800x600 @ 72Hz	1280x720 @ 120Hz		1280x720p @ 50Hz	
800x600 @ 75Hz	1600x1200 @ 60Hz		1920x1080i @ 50Hz	
1024x768 @ 60Hz			720(1440)x576i @ 50Hz	
1024x768 @ 70Hz			1920x1080p @ 50Hz	
1024x768 @ 75Hz			1920x1080p @ 24Hz	
1280x1024 @ 75Hz			1920x1080p @ 30Hz	

アナログ互換性

B0/確立タイミング	B0/標準タイミング	B0/詳細タイミング	B1/ビデオモード	B1/詳細タイミング
720x400 @ 70Hz	XGA/WXGA:	ネーティブタイミング:		1366x768 @ 60Hz
640x480 @ 60Hz	1440x900 @ 60Hz	XGA: 1024x768 @ 60Hz		
640x480 @ 67Hz	1024x768 @ 120Hz	WXGA: 1280x800 @ 60Hz		
640x480 @ 72Hz	1280x800 @ 60Hz			
640x480 @ 75Hz	1280x1024 @ 60Hz			
800x600 @ 56Hz	1680x1050 @ 60Hz			
800x600 @ 60Hz	1280x720 @ 60Hz			
800x600 @ 72Hz	1280x720 @ 120Hz			
800x600 @ 75Hz	1600x1200 @ 60Hz			
1024x768 @ 60Hz				
1024x768 @ 70Hz				
1024x768 @ 75Hz				
1280x1024 @ 75Hz				

追加情報

True 3D ビデオ互換性

入力解像度	HDMI 1.4a 3D 入力	入力タイミング		
		1280x720P @ 50Hz	最上部から底部まで	
		1280x720P @ 60Hz	最上部から底部まで	
		1280x720P @ 50Hz	フレームパッキング	
		1280x720P @ 60Hz	フレームパッキング	
		1920x1080i @ 50 Hz	サイドバイサイド(ハーフ)	
		1920x1080i @ 60 Hz	サイドバイサイド(ハーフ)	
		1920x1080p @ 24 Hz	最上部から底部まで	
		1920x1080p @ 24 Hz	フレームパッキング	
	HDMI 1.3	1920x1080i @ 50Hz	サイドバイサイド(ハーフ)	SBS モードがオン
		1920x1080i @ 60Hz		
		1280x720P @ 50Hz		
		1280x720P @ 60Hz		
		480i	HQFS	3D フォーマットが Frame Sequential

注記:

- *3D 入力が 1080p@24Hz である場合、DMD を 3D モードの整数倍で再生する必要があります。*
- *Optoma から特許料がない場合、NVIDIA 3DTV Play をサポートします。1080i@25Hz および 720p@50Hz は 100 Hz、他の 3D タイミングは 120Hz で動作します。*
- *1080p@24Hz は、144Hz で動作します。*

追加情報

イメージサイズと投射距離

(XGA)

a	b	c	d	w		映像水平位置		g		m	P
画像レンズ中心から垂直画像の上端までのオフセット (m)	レンズ中心からプロジェクタ底面までの距離 (m)	壁面 (投影面) からプロジェクタ背面までの距離 (m)	対角 (インチ)	画像サイズの幅		画像サイズの高さ		壁面 (投影面) とレンズ中心間の距離		壁面 (投影面) とプロジェクタ前面 (m)	プロジェクタの上部から取り付け穴までの距離 (m)
				(インチ)	(m)	(インチ)	(m)	(フィート)	(m)		
0.218	0.0592	0.164	70	56.0	1.42	42.0	1.07	1.55	0.47	0.547	0.108
0.230	0.0592	0.191	74	59.2	1.50	44.4	1.13	1.64	0.50	0.574	0.108
0.249	0.0592	0.231	80	64.0	1.63	48.0	1.22	1.77	0.54	0.614	0.108
0.280	0.0592	0.299	90	72.0	1.83	54.0	1.37	1.99	0.61	0.682	0.108
0.311	0.0592	0.366	100	80.0	2.03	60.2	1.52	2.21	0.67	0.749	0.108


(WXGA)

a	b	c	d	w		映像水平位置		g		m	P
画像レンズ中心から垂直画像の上端までのオフセット (m)	レンズ中心からプロジェクタ底面までの距離 (m)	壁面 (投影面) からプロジェクタ背面までの距離 (m)	対角 (インチ)	画像サイズの幅		画像サイズの高さ		壁面 (投影面) とレンズ中心間の距離		壁面 (投影面) とプロジェクタ前面 (m)	プロジェクタの上部から取り付け穴までの距離 (m)
				(インチ)	(m)	(インチ)	(m)	(フィート)	(m)		
0.201	0.0592	0.177	85	72.1	1.83	45.0	1.14	1.59	0.49	0.560	0.108
0.206	0.0592	0.188	87	73.8	1.87	46.1	1.17	1.63	0.50	0.571	0.108
0.213	0.0592	0.205	90	76.3	1.94	47.7	1.21	1.69	0.51	0.588	0.108
0.237	0.0592	0.262	100	84.8	2.15	53.0	1.35	1.87	0.57	0.645	0.108
0.261	0.0592	0.319	110	93.3	2.37	58.3	1.48	2.06	0.63	0.702	0.108
0.272	0.0592	0.348	115	97.5	2.48	60.9	1.55	2.15	0.66	0.731	0.108

(1080P)

a	b	c	d	w		映像水平位置		g		m	P
画像レンズ中心から垂直画像の上端までのオフセット (m)	レンズ中心からプロジェクタ底面までの距離 (m)	壁面 (投影面) からプロジェクタ背面までの距離 (m)	対角 (インチ)	画像サイズの幅		画像サイズの高さ		壁面 (投影面) とレンズ中心間の距離		壁面 (投影面) とプロジェクタ前面 (m)	プロジェクタの上部から取り付け穴までの距離 (m)
				(インチ)	(m)	(インチ)	(m)	(フィート)	(m)		
0.187	0.0589	0.138	80	69.7	1.77	39.2	1.00	1.46	0.45	0.521	0.108
0.208	0.0589	0.188	89	77.6	1.97	43.6	1.11	1.63	0.50	0.571	0.108
0.211	0.0589	0.194	90	78.4	1.99	44.1	1.12	1.65	0.50	0.577	0.108
0.234	0.0589	0.249	100	87.2	2.21	49.0	1.25	1.83	0.56	0.632	0.108

追加情報




追加情報

プロジェクターの寸法と天井取り付け

1. プロジェクタの損傷を防ぐため、必ずOptoma の天吊り用パッケージを使用して取り付けてください。
2. 他社製の天吊りキットをご利用になる場合は、プロジェクタを取り付けるネジが以下の仕様に適合していることを確認してください:

- ネジの種類: M4*3
- 最小ネジ長: 10mm



単位: mm


注記: *プロジェクタを正しく取り付けていないことが原因で発生した損傷に関しましては、保証は無効になります。予めご了承ください。*

警告:

- 他社製の天吊りキットをお求めになる場合、必ずネジのサイズが正しいことをご確認ください。ネジのサイズは、天吊りプレートの厚みによって異なります。
- プロジェクタの底部と天井の間には、少なくとも 10 cm の隙間が開くようにします。
- プロジェクタは、熱源の近くに設置しないで下さい。

追加情報

IR リモートコード



キー		繰り返し形式	アドレス		データ		印刷キーの定義	説明
			バイト 1	バイト 2	バイト 3	バイト 4		
消費電力	⏻	F1	32	CD	81	7E	電源 オン/オフ	押すとプロジェクタの電源がオン/オフになります。
スイッチ	🖱	F1	32	CD	3E	C1	スイッチ	押すとプロジェクタの USB マウスがオン/オフが切り替わります。
空白画面を表示/オーディオ消音		F1	32	CD	8A	75		押すとスクリーンの画像が表示/非表示になり、オーディオのオフ/オンが切り替わります。
フリーズ		F1	32	CD	8B	74	フリーズ	押すとプロジェクタの画像が一時停止します。
ミュート		F1	32	CD	92	6D		押すと一時的に音声のオン/オフを切り換えることができます。
マウスの左クリック	L	F1	32	CD	CB	34	L	マウスの左クリックとして使用します。
マウスの右クリック	R	F1	32	CD	CC	33	R	マウスの右クリックとして使用します。
4 方向選択キー		F2	32	CD	C6	39	上矢印	▲ ▼ ◀ ▶ を使用して項目を選択するか、選択に合わせて調整を行います。
		F2	32	CD	C8	37	左矢印	
		F2	32	CD	C9	36	右矢印	
		F2	32	CD	C7	38	下矢印	
入力する		F1	32	CD	C5/CA	3A/35	入力する	選択した項目を確定します。
Page -		F2	32	CD	C2	3D 設定	Page -	押すと前のページに戻ります。

追加情報

キー		繰り返し形式	アドレス		データ		印刷キーの定義	説明
			バイト 1	バイト 2	バイト 3	バイト 4		
Laser		–	–	–	–	–	Laser	レーザーポインタとして使用します。
Page +		F2	32	CD	C1	3E	Page +	押すと次のページに進みます。
キーストン	⊖ ⊕	F2	32	CD	85	7A	キーストン +	押すと、プロジェクタを斜め方向から投影することで生じる画像のゆがみを調整します。
		F2	32	CD	84	7B	キーストン -	
音量	⊖ ⊕	F2	32	CD	8C	73	音量 +	押すと音量の増減の調整ができます。
		F2	32	CD	8F	70	音量 -	
アスペクト比 / 1		F1	32	CD	98	67	/ 1	• これを押すと、表示画像のアスペクト比を変更できます。 • テンキーの [1] として使用します。
メニュー / 2		F1	32	CD	88	77	メニュー / 2	• 押すとプロジェクタのオンスクリーン表示メニューを表示したり終了したりします。 • テンキーの [2] として使用します。
3D / 3		F1	32	CD	93	6C	3D / 3	• 押すと 3D コンテンツに一致する 3D モードを手動で選択できます。 • テンキーの [3] として使用します。
HDMI / 4		F1	32	CD	86	79	HDMI / 4	• 押して HDMI ソースを選択します。 • テンキーの [4] として使用します。
VGA / 5		F1	32	CD	D0	2F	VGA / 5	• 押して VGA ソースを選択します。 • テンキーの [5] として使用します。
ビデオ / 6		F1	32	CD	D1	2E	ビデオ / 6	• 押してコンポジット ビデオ ソースを選択します。 • テンキーの [6] として使用します。
ユーザー1 / 7、ユーザー2 / 8、ユーザー3 / 9		F1	32	CD	D2	2D	ユーザー 1/7	• ユーザー定義キー。41 ページを参照してください。 • 数値キーパッドの番号「7」、「8」、「9」として適宜使用します。
		F1	32	CD	D3	2C	ユーザー 2/8	
		F1	32	CD	D4	2B	ユーザー 3/9	
ソース		F1	32	CD	C3	3C	ソース	押して入力信号を選択します。
輝度モード / 0		F1	32	CD	96	69	/ 0	• 押すと、最適のコントラストパフォーマンスを発揮できるように画像の輝度を自動的に調整できます。 • テンキーの [0] として使用します。
再同期		F1	32	CD	C4	3B	再同期	押すと、プロジェクタが自動的に入力ソースと同期します。

追加情報

トラブルシューティング

プロジェクタに問題が発生した場合は、以下をご参照ください。それでも問題が解決しない場合、最寄りの販売店またはサービスセンターにお問い合わせください。

画像の問題

画面に画像が表示されない

- すべてのケーブルと電源が、[設置方法] の章に記載されている手順どおりに正しく接続されていることを確認してください。
- 各接続ピンが曲がっていたり、壊れていないかどうか、ご確認ください。
- ランプが確実に取り付けられているか確認してください [ランプの交換] を参照してください。

画像のピントが合っていない

- プロジェクタレンズのフォーカスリングで調整してください。
- 投射画面がプロジェクタから必要な距離の間に入っていることを確認してください。(*64-65* ページを参照してください)。

16:9 DVDを再生表示しているとき、画像が伸びる

- アナモフィックDVDまたは16:9 DVDを再生しているとき、プロジェクタはプロジェクタ側で16:9フォーマットで最高の画像を表示します。
- LBXフォーマットのDVDタイトルを再生している場合、プロジェクタのOSDでLBXとしてフォーマットを変更してください。
- 4:3フォーマットDVDタイトルを再生している場合、プロジェクタOSDで4:3としてフォーマットを変更してください。
- お使いのDVDプレーヤーで、16:9 (ワイド)アスペクト比タイプとして表示フォーマットをセットアップしてください。

画像が大きすぎる、または小さすぎる

- プロジェクターを画面に近づけたり、遠ざけたりしてください。
- プロジェクターパネルの [メニュー] を押し、[ディスプレー > アスペクト比] に進みます。別の設定を試してみます。

画像が横に傾く:

- 可能であれば、プロジェクタがスクリーンの中央下端に来るように配置し直してください。
- 調整を行うには、OSDから [ディスプレー > ジオメトリ補正 > 水平キーストン または 垂直キーストン] を使用します。

画像が反転する

- OSD から [セットアップ > 設置モード] を選択し、投射方向を調整します。

ぼやけた二重画像

- 通常の 2D 画像がぼやけた二重画像にならないよう、[3D] ボタンを押して [オフ] にしてください。

追加情報

2つの画像、サイドバイサイドフォーマット

- 入力信号が HDMI 1.3 2D 1080i サイドバイサイドとなるように、[3D] ボタンを押して [サイド バイ サイド] に切り替えてください。

3Dで画像が表示されません

- 3D眼鏡のバッテリーが十分かどうか、ご確認ください。
- 3D眼鏡がオンになっているかどうか、ご確認ください。
- 入力信号が HDMI 1.3 2D (1080i サイドバイサイド) になっているとき、[3D] ボタンを押して [サイド バイ サイド] に切り替えてください。

その他の問題

プロジェクタがすべてのコントロールへの反応を停止します

- 可能であれば、プロジェクタの電源を切って電源コードを抜き、20 秒待ってから電源を接続し直してください。

ランプが消える、またはランプから破裂音がする

- ランプが寿命に近づくと、ランプはいずれ切れます。また、大きな破裂音が発生することがあります。 この場合、ランプモジュールを交換しない限り、プロジェクタの電源を入れることはできません。「ランプの交換」(*59-60*) に記載の手順に従ってランプを交換してください。

リモコンの問題

リモコンが作動しない場合、次を確認してください

- リモコンの操作角度が、プロジェクターの IR レシーバーから ±15°以上ずれていないことを確認します。
- リモコンとプロジェクタとの間に障害物がないことを 確認する。プロジェクターから 7 m (23 フィート) 以内に移動する。
- 電池が正しくセットされていることを確認する。
- 古くなった電池は、新しいものと交換します。

警告インジケータ

警告インジケータ (以下を参照) が点灯または点滅すると、プロジェクターは自動的にシャットダウンします:

- [ランプ] LED インジケーターが赤く点灯し、[オン/スタンバイ] インジケーターが赤色に点滅している場合。
- [温度] LED インジケーターが赤く点灯し、[オン/スタンバイ] インジケーターが赤色に点滅している場合。この状態は、プロジェクタが過熱していることを示しています。標準の条件下になると、プロジェクタのスイッチをオンにすることができます。
- [温度] LED インジケーターが赤く点滅し、[オン/スタンバイ] インジケーターが赤色に点滅している場合。


プロジェクタから電源コードを抜き、30秒後に再試行します。警告インジケータが点灯または点滅したら、最寄りのサービスセンターに連絡して対処法をお尋ねください。

追加情報


LED 点灯メッセージ

メッセージ	⏻ ○ 電源 LED	⏻ ○ 電源 LED	温度インジケータ LED	ランプ インジケータ LED
	(赤)	(青)	(赤)	(赤)
待機状態 (入力コード)	不動灯			
電源オン (ウォーミング)		点滅 (0.5 秒オフ / 0.5 秒オン)		
ランプのライトをオンにします。		不動灯		
電源オフ (冷却)		点滅 (0.5 秒オフ / 0.5 秒ライト)。冷却ファンがオフになると、赤の点灯に戻ります。		
クイック レジューム (100 秒)		点滅 (0.25 秒オフ / 0.25 秒ライト)		
エラー (ランプトラブル)	点滅			不動灯
エラー (ファントラブル)	点滅		点滅	
エラー(過熱)	点滅		不動灯	
スタンバイ状態 (バーンインモード)		点滅		
バーンイン (警告)		点滅		
バーンイン (冷却)		点滅		


- パワーオフ:



- ランプ警告:




- 温度警告:



追加情報


- ファンのトラブル:




- 表示範囲外:



- 電源ダウン警告:



- セキュリティタイマーアラーム:



追加情報

仕様

光学	説明
最大解像度	- 1080p の最大ビデオタイミング - 1920x1080 @ 60Hz nの最大グラフィックスタイミング
ネイティブ解像度	XGA/ WXGA/ 1080p
レンズ	手動フォーカス
イメージサイズ (対角)	- XGA: 70″ ~ 100″ - WXGA: 85″ ~ 115″ - 1080P: 80″ ~ 100″
投射距離	- XGA: 0.472 m ～ 0.675 m - WXGA: 0.485m ～ 0.656m - 1080P: 0.446m ～ 0.558m **注記:** *ミラーからの投射距 (m)。*

電気	説明
入力	- HDMI 1.4a - HDMI 1.4a + MHL (v2.2) - VGA 入力 - オーディオ 3.5mm
出力	- VGA - オーディオ 3.5mm - USB-A 電源 (5V/1A)
コントロール	- RJ45 - RS232 - USB マウス/サービス
色再現	10 億 7340 万色
スキャン速度	- 水平スキャン速度: 15.375 ～ 91.146 KHz - 垂直スキャン速度: 24 ～ 85 Hz (3D 機能プロジェクターの場合 120Hz)
内蔵スピーカー	対応、16W
電力要件	AC 100 - 240 V～、50/60Hz
入力電流	3.3A

機械	説明
取り付け方向	フロント、リア、天井 - 上部、リア - 上部
寸法	343 mm (幅) x 383 mm (奥行) x 96.5 mm (高さ) (フットを除く)
重さ	3.9 ± 0.5 kg
環境条件	5 ～ 40°C、10% ～ 85% 湿度 (結露なし) で動作

注記: *仕様はすべて予告なしで変更されることがあります。*

追加情報

Optoma 社グローバルオフィス

サービスやサポートにつきましては、現地オフィスにお問い合わせください。

アメリカ
47697 Westinghouse Drive,
Fremont, CA 94539, USA
www.optomausa.com
888-289-6786
510-897-8601
services@optoma.com

カナダ
47697 Westinghouse Drive,
Fremont, CA 94539, USA
www.optomausa.com
888-289-6786
510-897-8601
services@optoma.com

中南米及びメキシコ
47697 Westinghouse Drive,
Fremont, CA 94539, USA
www.optomausa.com
888-289-6786
510-897-8601
services@optoma.com

ヨーロッパ
Unit 1, Network 41, Bourne End Mills
Hemel Hempstead, Herts,
HP1 2UJ, United Kingdom
www.optoma.eu
サービスダイヤル:
+44 (0)1923 691865
+44 (0) 1923 691 800
+44 (0) 1923 691 888
service@tsc-europe.com

Benelux BV
Randstad 22-123
1316 BW Almere
The Netherlands
www.optoma.nl
+31 (0) 36 820 0252
+31 (0) 36 548 9052

フランス
Bâtiment E
81-83 avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne Billancourt, France
+33 1 41 46 12 20
+33 1 41 46 94 35
savoptoma@optoma.fr

スペイン
C/ José Hierro,36 Of. 1C
28522 Rivas VaciaMadrid,
Spain
+34 91 499 06 06
+34 91 670 08 32

ドイツ
Wiesenstrasse 21 W
D40549 Düsseldorf,
Germany
+49 (0) 211 506 6670
+49 (0) 211 506 66799
info@optoma.de

スカンディナビア
Lerpeveien 25
3040 Drammen
Norway
+47 32 98 89 90
+47 32 98 89 99
info@optoma.no

PO.BOX 9515
3038 Drammen
ノルウェー

韓国
WOOMI TECH.CO.,LTD.
4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku,
Seoul,135-815, KOREA
korea.optoma.com
+82+2+34430004
+82+2+34430005

日本
東京都足立区綾瀬3-25-18
株式会社オーエス
コンタクトセンター: 0120-380-495
info@os-worldwide.com
www.os-worldwide.com

台湾
12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd.,
Xindian Dist., New Taipei City 231,
Taiwan, R.O.C.
www.optoma.com.tw
+886-2-8911-8600
+886-2-8911-6550
services@optoma.com.tw
asia.optoma.com

香港
Unit A, 27/F Dragon Centre,
79 Wing Hong Street,
Cheung Sha Wan,
Kowloon, Hong Kong
+852-2396-8968
+852-2370-1222
www.optoma.com.hk

中国
5F, No. 1205, Kaixuan Rd.,
Changning District
Shanghai, 200052, China
+86-21-62947376
+86-21-62947375
www.optoma.com.cn

P/N:36.7C601G001-A